




# Padel rebounder

User manual



**WARNING**  
CHOKING HAZARD  
small parts

**Adult assembly required**  
retain for future reference



**0-3**

## Contents

EN	5	User Manual	FI	33	Käyttöopas
DE	9	Benutzerhandbuch	ES	37	Manual del usuario
NL	13	Gebruikershandleiding	IT	41	Manuale d'uso
FR	17	Manuel d'utilisation	PT	45	Manual de utilizador
DK	21	Brugermanual	RO	49	Manual de utilizare
NO	25	Bruksanvisning	PL	53	Instrukcja obsługi
SE	29	Användarmanual	HU	57	Használati útmutató



SK	61	Používateľská príručka	RS	89	Korisnički priručnik
CZ	65	Používateľská príručka	SI	93	Uporabniški priročnik
BG	69	Ръководство за потребителя	HR	97	Korisnički priručnik
GR	73	Εγχειρίδιο χρήσης	AL	101	Manual i përdorimit
RU	77	Руководство пользователя	LV	105	Lietotāja rokasgrāmata
UA	81	Посібник користувача	EE	109	Kasutusjuhend
TR	85	Kullanım kılavuzu	LT	113	Naudojimo instrukcija





## Outdoor fun, games and sports for everyone

Making outdoor toys that everyone can have fun with. It was in this spirit that the founding partners began developing outdoor toys under the name EXIT Toys in 2011. There is one thing we are still sure of: fun comes first! With its unique items, EXIT Toys encourages the whole family to go outside and play together, engage in sports and have lots of fun.

### Years of challenging outdoor fun!

The best adventures are had outside; by children, young people and adults alike. At EXIT Toys, we are convinced that good products add to the experience. Because the cooler, better-looking and more challenging the item, the more fun everyone has with it. That's precisely why the design of our products comes first. We are always looking for just that little bit extra.

### Safety first

We do everything we can to develop products that are safe for everyone. For us it is a matter of course that our products meet the highest consumer safety standards. Before launching a product on the market, we have independent and expert tests carried out to obtain the necessary certification. We also carry out continuous checks during production and stay informed of the latest legislative and regulatory developments. You will only find products that meet EXIT Toys' strictest standards in our range.

### Do you have a question or comment? We will be happy to help!

We really appreciate you being our customer and thank you for your confidence in EXIT Toys and our products. As we are open to your views, we welcome your comments and ideas. So that we can further improve, develop and expand our products.

Visit the world of EXIT Toys at [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) and also discover our other exciting and cool outdoor products that will provide you with years of entertainment. Or simply contact us at [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com).

We will be happy to provide you with personal advice.

### Go Play Outside!

EXIT Toys Team



## General info

The padel rebounder is the ideal product to practice your padel skills. You no longer need to go to the Padel court to practice your strokes. You can play alone or with a friend.

### What is required to play:

- Padel rebounder
- 3-4 meters of free space
- Padel racket
- Padel ball

### Exercises to practice:

- Forehand
- Backhand
- Volley variations
- Smashes
- And a lot more!

For a tutorial and exercise routines please follow QR-code below for video's



## Safe Use

To simplify the assembly, please read the following instructions before beginning. Keep this manual and the assembly manual for future reference.

- Minimum user age: 3 years.
- Adult assembly required.
- This product is for domestic use only.
- **IMPORTANT:** Product is designed to be used with Padel racket and ball.
- **WARNING:** Choking hazard, small parts. Not for children under 3 years old.
- This product should, at all times, be used by the child under direct supervision of an adult.
- Stored product can fall over causing serious injury.
- Keep small children away from net area at all times.
- The metal frame of the product will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with the product.

In case of missing parts, please contact place of purchase for assistance. Or go to [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Assembly and installation

- Product must be assembled by 1 or more adults.
- Make sure that the product is properly assembled and used as intended.
- Place the product on a solid and level surface before use.
- Folding and unfolding of the frame must be performed by an adult.
- When unfolding the product e.g. after storage, pay attention to fix the frame position (bolt and knob) before using the product again.
- To prevent the product from falling over, ensure that the product is secured when not in use.

## Usage and maintenance

- Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the products mesh. Remove jewelry, necklaces, and earrings.
  - In warmer and sunnier conditions, parts can become hot.
  - Body parts can stick to metalwork at subzero temperatures.
  - When not in use, store the product in a dry location.
  - In case of strong winds store the product.
- 
- Inspect the product before each use. Make sure all parts are correctly and securely positioned and attached.
  - Tighten any loose hardware. Replace any worn, defective, or missing parts.
  - Do not affix additions/appendages to parts of the frame that could affect the essential safety.

## Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT product has a:

- 2-year warranty on the breaking of the frame
- 6-month warranty on the other parts

2. The warranty becomes defunct if:

- This product is used incorrectly and/or carelessly and is used in such a way that it does not comply with its purpose.
- The maximum (user) weight has been exceeded.
- This product is not assembled and maintained according to the instruction booklet.
- Technical repairs are performed without consultation with the supplier.
- Parts, which are mounted afterwards, do not comply with the technical specifications of the product concerned or are mounted incorrectly.
- Defects are a result of climatic influences such as corrosion, UV rays or normal disintegration.

3. The warranty only applies when proof, accompanied by original purchase invoice, is presented to the EXIT toys customer service or an EXIT Toys dealer.

4. In case of material and construction defects that have been ascertained by EXIT Toys, the product or its components will be repaired or replaced – according to its choice – free of charge during the warranty period mentioned in Article 1.

5. If the claim for warranty is not justifiable, all the costs are at the expense of the owner.

6. The EXIT Toys products are designed for domestic and outdoor use. It is not permitted to rent out or place the product in public areas like schools or day-care centers or sporting facilities. The warranty and any other liabilities shall expire if the product is rented out or used in public areas.





## Spaß im Freien, Spiel und Sport für Jedermann

Outdoor-Spielzeug herstellen, das allen Spaß macht. Mit dieser Mission begannen unsere Gründer 2011 unter dem Namen EXIT Toys mit der Entwicklung von Outdoor-Spielzeug. Eines wissen wir nach wie vor ganz genau: Spaß steht immer an erster Stelle! Mit unseren einzigartigen Produkten regt EXIT Toys die ganze Familie zum gemeinsamen Spielen, zu sportlicher Betätigung und zu viel Spaß im Freien an.

### Jahrenlanger, aufregender Outdoor-Spaß!

Die besten Abenteuer finden draußen statt. Und zwar gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir von EXIT Toys sind überzeugt, dass gute Produkte das Erlebnis verbessern. Denn je cooler, schöner und aufregender ein Produkt ist, desto mehr Spaß haben alle damit. Und genau aus diesem Grund steht das Design unserer Produkte an erster Stelle. Wir suchen stets nach dem gewissen Extra.

### Safety first

Wir geben alles, um Produkte zu entwickeln, die für jeden sicher sind. Dass unsere Produkte die höchsten Sicherheitsstandards für Verbraucher erfüllen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bevor wir ein Produkt auf den Markt bringen, lassen wir unabhängige und fachkundige Tests für die erforderlichen Zertifikate durchführen. Außerdem führen wir kontinuierliche Kontrollen während der Produktion durch und halten uns über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesetzgebung und Vorschriften auf dem Laufenden. Nur die Produkte, die die strengsten Standards von EXIT Toys erfüllen, werden Teil unseres Sortiments.

### Hast du Fragen oder Anmerkungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir wissen es sehr zu schätzen, dich zu unseren Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen, das du in EXIT Toys und in unsere Produkte setzt. Wir freuen uns über deine Meinung, deine Anmerkungen und Ideen. So können wir unsere Produkte noch weiter verbessern, entwickeln und ausbauen.

Entdecke die Welt von EXIT Toys auf [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) und erfahre mehr über unsere anderen aufregenden und coolen Outdoor-Produkte, die dir jahrelang Spaß machen werden. Oder schreibe uns einfach über [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Wir freuen uns darauf, dich persönlich zu beraten.

### Go Play Outside!

Das EXIT Toys -Team

## Allgemeine Informationen

Der Padel Rebounder ist das ideale Produkt zum Üben Ihrer Padel-Fähigkeiten. Sie müssen nicht mehr auf den Padelplatz gehen, um Ihre Schläge zu üben. Sie können allein oder mit einem Freund spielen.

### Was wird zum Spielen benötigt:

- Padel-Rebounder
- 3-4 Meter freier Platz
- Padel-Schläger
- Padel-Ball

### Übungen zum Üben:

- Vorhand
- Rückhand
- Volley-Variationen
- Schmetterbälle
- Und vieles mehr!

Für ein Tutorial und Übungsroutinen folgen Sie bitte dem untenstehenden QR-Code für Video's



## Sichere Verwendung

Um den Zusammenbau zu vereinfachen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch und die Montageanleitung für künftiges Nachschlagen auf.

- Mindestalter der Benutzer: 3 Jahre
- Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich.
- Dieses Produkt ist nur für die private Nutzung im Außenbereich geeignet.
- **WICHTIG:** Das Produkt ist für die Verwendung mit Padel-Schläger und -Ball konzipiert.
- **WARNHINWEIS:** Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Die Nutzung dieses Produkts sollte vom Kind stets ausschließlich unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Das gelagerte Produkt kann umfallen und schwere Verletzungen verursachen.
- Halten Sie kleine Kinder stets vom Netzbereich fern.
- Der Metallrahmen des Fußballtors ist stromleitend. Lampen, Verlängerungskabel und jegliche anderen elektrischen Gegenstände dürfen niemals mit Metallteilen des Produkts in Berührung kommen.

Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, damit sie Ihnen weiterhelfen können. Oder gehen Sie auf [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Zusammenbau und Aufstellung

- Das Produkt muss von 1 oder mehreren Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut ist und bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Stellen Sie das Fußballtor vor dem Gebrauch auf eine ebene Fläche.
- Das Zusammen- und Auseinanderklappen des Rahmens muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Produkt aufklappen, z.B. nach der Lagerung, achten Sie darauf, die Position des Rahmens (Bolzen und Knopf) zu fixieren, bevor Sie das Produkt wieder benutzen.
- Um zu verhindern, dass das Produkt umkippt, stellen Sie sicher, dass das Produkt gesichert ist, wenn es nicht benutzt wird.

## Nutzung und Instandhaltung

- Tragen Sie bequeme Kleidung ohne Haken, Druckknöpfe, Kordelzüge oder andere Elemente, die sich in dem Produkt verfangen könnten. Legen Sie Schmuck, Halsketten und Ohringe ab.
- Bei wärmeren und sonnigeren Bedingungen können Teile heiß werden.
- Körperteile können bei Minusgraden an Metallteilen haften.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Verstauen Sie das Produkt bei starkem Wind.
  
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt sicher positioniert und angebracht sind.
- Ziehen Sie alle losen Teile fest. Ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile.
- Bringen oder hängen Sie keine zusätzlichen Teile an Teilen des Rahmens an, welche die grundsätzliche Sicherheit beeinträchtigen könnten.

# Garantie

1. Ab dem auf dem Kaufbeleg angegebenen Datum hat der Eigentümer des EXIT-Produkts eine:

- 2-jährige Garantie auf den Bruch des Rahmens
- 6-monatige Garantie auf die anderen Teile

2. Die Garantie erlischt unter folgenden Voraussetzungen:

- Dieses Produkt wird unsachgemäß, unvorsichtig und/oder anders verwendet, als es seinem Zweck entspricht.
- Das maximale (Benutzer-)Gewicht wird überschritten.
- Dieses Produkt wurde nicht dem Handbuch gemäß montiert und gewartet.
- Technische Reparaturen werden ohne Rücksprache mit dem Lieferanten durchgeführt.
- Teile, die nachträglich montiert werden, entsprechen nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts oder sind falsch montiert.
- Infolge von Witterungseinflüssen treten Defekte auf, z. B. durch Korrosion, UV-Strahlen oder normalen Zerfall.

3. Die Garantie gilt nur, wenn dem EXIT-Toys-Kundendienst oder einem EXIT-Toys-Händler ein Nachweis mit der Originalrechnung des Kaufs vorgelegt wird.

4. Sollten von EXIT Toys festgestellte Material- oder Konstruktionsmängel vorliegen, dann wird das Produkt bzw. werden seine Einzelteile im Ermessen von EXIT Toys kostenlos in der in Artikel 1 genannten Garantiezeit nachgebessert oder ersetzt.

5. Sollte die Geltendmachung des Garantieanspruchs unbegründet sein, gehen sämtliche Kosten zulasten des Eigentümers.

6. Die EXIT-Toys-Produkte sind für die private Nutzung im Freien vorgesehen. Es ist nicht gestattet, das Produkt an öffentliche Räume wie Schulen, Tagesstätten oder Sportstätten zu vermieten oder es dort aufzustellen. Garantie- und sonstige Haftungsansprüche des Produkts erlöschen mit der Vermietung oder der Nutzung in öffentlichen Räumen.



## Buiten plezier maken, spelen en sporten voor iedereen

Buitenspeelgoed maken waar iedereen écht blij van wordt. Met die droom zijn de oprichters in 2011 begonnen met het ontwikkelen van buitenspeelgoed onder de naam EXIT Toys. Eén ding weten we nog altijd zeker: plezier staat voorop! Met unieke artikelen stimuleert EXIT Toys het hele gezin om naar buiten te gaan om samen te spelen, sporten en veel plezier te maken.

### Jarenlang uitdagend buitenplezier!

Buiten beleven we de mooiste avonturen; kinderen, jongeren én volwassenen. Bij EXIT Toys zijn we ervan overtuigd dat goede producten zorgen voor éxtra veel beleving. Want hoe stoerder, mooier en uitdagender het artikel, hoe meer plezier iedereen ervan heeft. Juist daarom staat het ontwerp van onze producten voorop. We zijn altijd op zoek naar nét dat beetje extra.

### Veiligheid voorop

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor iedereen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van consumentenveiligheid.

Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke en deskundige tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys vind je terug in ons assortiment.

### Heb je een vraag of opmerking? Wij helpen je graag!

Wij stellen het zeer op prijs dat je bij ons klant bent en danken je voor het vertrouwen in EXIT Toys en onze producten. Omdat we open staan voor jouw mening, zijn jouw opmerkingen en ideeën van harte welkom. Zodat we onze producten nog verder kunnen verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden. Bezoek de wereld van EXIT Toys op [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) en ontdek ook onze andere mooie en stoere producten voor buiten, waarmee je jarenlang de leukste avonturen kunt beleven. Of neem eenvoudig contact op via [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). We voorzien je graag van persoonlijk advies.

### Go play outside!

Team van EXIT Toys

## Algemene informatie

De padel rebounder is het ideale product om je padelvaardigheden te oefenen. Je hoeft niet meer naar de padelbaan om je slagen te oefenen. Je kunt alleen of met een vriend(in) spelen.

### Wat heb je nodig om te spelen?

- Padel-Rebounder
- 3-4 Meter vrije ruimte
- Padelracket
- Padel bal

### Slagen om te oefenen:

- Forehand
- Backhand
- Volley variaties
- Smashes
- And veel meer!

Voor een tutorial en oefenroutines volg onderstaande QR-code voor video's



## Veilig gebruik

Lees de volgende instructies voordat u begint, om de montage te vereenvoudigen. Bewaar deze handleiding en de montagehandleiding voor toekomstig gebruik.

- Minimale leeftijd gebruikers: 3 jaar.
- Montage door een volwassene vereist.
- Dit product is alleen voor persoonlijk gebruik buitenshuis.
- **BELANGRIJK:** Het product is ontworpen voor gebruik met een padelracket en -bal.
- **WAARSCHUWING.** Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Dit product moet te allen tijde door het kind worden gebruikt onder direct toezicht van een volwassene.
- Opgeslagen product kan omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
- Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het net.
- Het metalen frame van het product geleidt elektriciteit. Lampen, verlengsnoeren en dergelijke elektrische apparatuur mogen nooit in contact komen met het product.

Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met de plaats van aankoop voor assistentie. Of ga naar [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Montage en installatie

- Het product moet door 1 of meer volwassenen in elkaar worden gezet.
- Zorg ervoor dat het product correct is gemonteerd en wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Plaats het product vóór gebruik op een stevige en vlakke ondergrond.
- Het frame moet worden in- en uitgeklapt door een volwassene.
- Wanneer je het product uitvouwt, bijvoorbeeld na opslag, let er dan op dat je de positie van het frame (bout en knop) vastzet voordat je het product weer gebruikt.
- Zorg ervoor dat het product is vastgezet als het niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat het omvalt.

## Gebruik en onderhoud

- Draag comfortabele kleding zonder haken, drukkopen, trekkoorden of iets anders dat in het net van het product kan blijven haken of vastraken. Verwijder sieraden, kettingen en oorbellen.
- In warmere en zonnigere weersomstandigheden kunnen onderdelen heet worden.
- Lichaamsdelen kunnen bij temperaturen onder nul aan metaalwerk blijven plakken.
- Bewaar het product op een droge plaats als je het niet gebruikt.
- Bij harde wind het product opslaan.
  
- Inspecteer het product voor elk gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct en veilig geplaatst en bevestigd zijn.
- Draai eventuele losse onderdelen aan. Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.
- Bevestig geen aanvullingen/accessoires aan delen van het frame die de essentiële veiligheid kunnen aantasten.

# Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van het EXIT-product een:

- 2 jaar garantie op het breken van het frame
- 6 maanden garantie op de overige onderdelen

2. De garantie vervalt indien:

- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig wordt gebruikt en zodanig wordt gebruikt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.
- Het maximale (gebruikers)gewicht is overschreden.
- Dit product niet volgens het instructieboekje gemonteerd en onderhouden is.
- Technische reparaties worden uitgevoerd zonder overleg met de leverancier.
- Onderdelen, die achteraf worden gemonteerd, niet voldoen aan de technische specificaties van het betrokken product of verkeerd worden gemonteerd.
- Gebreken het gevolg zijn van klimaatinvloeden zoals corrosie, UV-stralen of normale desintegratie.

3. De garantie geldt alleen wanneer het bewijs, vergezeld van de originele aankoopfactuur, wordt voorgelegd aan de EXIT Toys klantenservice of een EXIT Toys dealer.

4. In geval van materiaal- en constructiefouten die door EXIT Toys zijn vastgesteld, worden het product of de onderdelen ervan - naar keuze van EXIT Toys - gratis gerepareerd of vervangen tijdens de in artikel 1 genoemde garantieperiode.

5. Als de aanspraak op garantie niet gerechtvaardigd is, zijn alle kosten voor rekening van de eigenaar.

6. De producten van EXIT Toys zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik buitenshuis. Het is niet toegestaan het product te verhuren of te plaatsen in openbare ruimten zoals scholen of kinderdagverblijven of sportfaciliteiten. De garantie en alle andere aansprakelijkheden vervallen als het product verhuurd wordt of in openbare ruimten gebruikt wordt.





## Loisirs de plein air, jeux et sports pour tous

Fabriquer des jouets d'extérieur avec lesquels tout le monde peut s'amuser. C'est dans cet esprit que les partenaires fondateurs ont commencé à développer des jouets d'extérieur sous le nom d'EXIT Toys en 2011. Nous avons toujours la même certitude : le plaisir passe avant tout ! Avec ses articles uniques, EXIT Toys encourage toute la famille à sortir et jouer ensemble, à faire du sport et à s'amuser.

### Des années de plaisir stimulant à l'extérieur !

Les meilleures aventures sont vécues à l'extérieur ; par les enfants, les jeunes et les adultes. Chez EXIT Toys, nous sommes convaincus que des produits de qualité contribuent à l'expérience. En effet, plus l'article est original, attrayant et stimulant, plus chacun aura le plaisir de jouer avec. C'est précisément la raison pour laquelle le design de nos produits passe avant tout. Nous sommes toujours à la recherche du petit plus.

### La sécurité avant tout

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour développer des produits offrant une sécurité optimale à chacun. Nous tenons à ce que nos produits répondent aux normes de sécurité les plus strictes pour les consommateurs. Avant tout lancement d'un produit sur le marché, nous soumettons celui-ci à des tests indépendants et expertisés pour obtenir la certification nécessaire. Nous procédons également à des contrôles continus durant la production et nous restons informés des dernières évolutions en matière de législation et de réglementations. Vous trouverez dans notre gamme uniquement des produits répondant aux normes les plus strictes d'EXIT Toys.

### Vous avez une question ou un commentaire ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Nous apprécions sincèrement que vous soyez notre client et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à EXIT Toys et à nos produits. Comme nous sommes ouverts à vos opinions, vos commentaires et vos idées sont les bienvenus. Ainsi, nous pouvons améliorer, développer et enrichir encore davantage nos produits.

Visitez le monde d'EXIT Toys sur [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) et découvrez également nos autres produits de plein air captivants et branchés qui vous procureront des années de divertissement. Ou contactez-nous tout simplement à [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils personnalisés.

### Sortez et jouez dehors !

L'équipe d'EXIT Toys

## Informations générales

Le rebondisseur de padel est le produit idéal pour s'entraîner au padel. Vous n'avez plus besoin d'aller sur le terrain de padel pour pratiquer vos coups. Vous pouvez jouer seul ou avec un ami.

### Ce qui est nécessaire pour jouer:

- Padel rebondisseur
- 3-4 mètres d'espace libre
- Raquette de padel
- Balle de padel

### Coups à pratiquer:

- Coup droit
- Le revers
- Variations de volée
- Smashes
- Et bien d'autres choses encore!

Pour un tutoriel et des routines d'exercices, veuillez suivre le QR-code ci-dessous pour les vidéos.



## Utilisation sûre

Pour un montage simplifié, veuillez lire les instructions suivantes avant de commencer. Conservez ce manuel et le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure.

Âge minimum des utilisateurs : 3 ans.

L'assemblage par un adulte est requis.

. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

- **IMPORTANT** : Ce produit est conçu pour être utilisé avec une raquette et une balle Padel.
- **AVERTISSEMENT**. Risque d'étouffement, petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit doit toujours être utilisé par l'enfant sous la surveillance directe d'un adulte.
- Un produit stocké peut tomber et causer des blessures graves.
- Toujours tenir les jeunes enfants à l'écart de la zone du filet.
- Le cadre métallique du produit est conducteur d'électricité. Les lampes, rallonges et autres équipements électriques de ce type ne doivent jamais entrer en contact avec le produit.

En cas de pièces manquantes, veuillez contacter le point de vente pour obtenir de l'aide. Ou rendez-vous sur [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montage et installation

- Le produit doit être monté par au moins 1 adulte.
- Veuillez à ce que le produit soit monté correctement et utilisé conformément à l'usage prévu.
- Placez le produit sur une surface solide et plane avant toute utilisation.
- Le cadre doit être plié et déplié par un adulte.
- Lors du dépliage du produit, notamment après une période de stockage, veiller à bien fixer le cadre en position (écrou et boulon) avant toute réutilisation du produit.
- Afin d'empêcher le produit de basculer, veiller à sécuriser le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Utilisation et entretien

- Portez des vêtements confortables exempts de crochets, boutons-pression, cordons ou autres éléments susceptibles de s'accrocher ou de se coincer dans les mailles du produit. Retirez tout bijou, collier ou boucle d'oreille.
- Par temps chaud et ensoleillé, les pièces peuvent devenir chaudes.
- En cas de gel, la peau peut coller aux parties métalliques.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, stocker le produit dans un lieu sec.
- Ranger le produit en cas de vent important.
  
- Inspecter le produit avant chaque utilisation. Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement et solidement positionnées et fixées.
- Resserrez tout élément desserré. Remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
- Aucun ajout/appendice ne doit être fixé sur les parties du cadre susceptibles de nuire à la sécurité essentielle.

## Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du produit EXIT dispose d'une :

- Garantie de 2 ans pour rupture du cadre
- Garantie de 6 mois sur les autres pièces

2. La garantie devient caduque si :

- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et/ou négligente et de manière non conforme quant à sa finalité.
- Le poids maximum (utilisateur) a été dépassé.
- Ce produit n'est pas assemblé et entretenu conformément au livret d'instructions.
- Les réparations techniques sont effectuées sans consultation avec le fournisseur.
- Les pièces, montées par la suite, ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné ou sont montées de manière incorrecte.
- Les défauts sont le résultat d'influences climatiques telles que la corrosion, les rayons UV ou la désintégration naturelle.

3. La garantie ne s'applique que si une preuve, accompagnée de la facture d'achat originale, est présentée au service clientèle d'EXIT Toys ou à un revendeur EXIT Toys.

4. En cas de défauts matériels et de construction constatés par EXIT Toys, le produit ou ses composants seront réparés ou remplacés, selon son choix, gratuitement durant la période de garantie mentionnée à l'article 1.

5. Si la demande de garantie n'est pas justifiable, tous les frais sont à la charge du propriétaire.

6. Les produits EXIT Toys sont conçus pour un usage domestique et extérieur. Il est interdit de louer ou de placer le produit dans des lieux publics tels que des écoles, garderies ou installations sportives. La garantie et toutes les autres responsabilités prendront fin en cas de location ou d'utilisation du produit dans des lieux publics.



## Udendørs sjov, leg og sport til alle

Vi laver legetøj til udendørs brug, som alle kan have det sjovt med. Det var med denne mission for øje, at grundlæggerne begyndte at udvikle udendørs legetøj under navnet EXIT Toys i 2011. Og én ting er i hvert fald stadig sikker: Det vigtigste er, at det er sjovt! Med vore unikke produkter opfordrer EXIT Toys hele familien til at gå udenfor og lege sammen, dyrke sport og opleve en masse sjov.

### Årevis med udfordrende sjov udenfor.

De bedste eventyr opleves udendørs – både af børn, unge og voksne. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at gode produkter gør oplevelsen endnu bedre. Jo sejere, flottere og mere udfordrende legetøjet er, jo sjovere har vi alle det, når vi bruger det. Det er netop derfor, at vores produktdesign kommer i første række. Vi forsøger altid efter at give det en lille tand mere.

### Sikkerhed frem for alt

Vi gør alt, hvad vi kan, for at udvikle produkter, der er sikre for alle. For os er det en selvfølge, at vores produkter lever op til de højeste standarder for forbrugersikkerhed. Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Du finder kun produkter i vores sortiment, der lever op til EXIT Toys' allerstængeste standarder.

### Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi hjælper dig gerne.

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Vi hører gerne din mening, og modtager gerne dine kommentarer og ideer. På den måde kan vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere.

Kom på besøg i EXIT Toys' verden på [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com), og se vores andre spændende og seje udendørsprodukter, som kan underholde dig i mange år fremover. Eller kontakt os på [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Vi giver dig gerne personlig rådgivning.

### Gå ud og leg udenfor!

EXIT Toys-teamet



## Generel information

Padel rebounder er det ideelle produkt til at øve dine padel færdigheder. Du behøver ikke længere at gå hen til padelbanen for at øve dine slag. Du kan spille alene eller sammen med en ven.

### Hvad kræves der for at spille:

- Padel Rebounder
- 3-4 meter fri plads
- Padel tennis bat
- Padel tennis-bold

### Slag at øve sig på:

- Forhånd
- Baghånd
- Volley-variationer
- Smash
- Og meget mere!

Følg QR-koden nedenfor for at se en video med vejledning og træningsrutiner.



## Sikker brug

Brug nedenstående vejledning, inden du begynder, for at gøre monteringen nemmere. Gem denne manual og brugervejledning til fremtidig brug.

Minimumsalder for brug: 3 år

- Skal samles af en voksen.
- Dette produkt er kun til hjemmebrug.
- **VIGTIG:** Produktet er designet til at blive brugt sammen med Padel-ketcher og -bold.
- **ADVARSEL.** Kvælningsfare pga. små dele. Egner sig ikke til børn under tre år.
- Når et barn bruger dette produkt, skal det altid være under direkte overvågning af en voksen.
- Opbevaret produkt kan vælte og forårsage alvorlig personskade.
- Hold altid små børn væk fra netområdet.
- Produktets metalramme vil lede elektricitet. Lamper, forlængerledninger og alt andet elektrisk udstyr må aldrig komme i kontakt med produktet.

I tilfælde af manglende eller dele, skal man kontakte forhandleren, som kan hjælpe. Eller gå til [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Samling og montering

- Produktet skal samles af 1 eller flere voksne.
- Sørg for, at produktet er samlet korrekt og bruges efter hensigten.
- Placer produktet på en fast og jævn overflade før brug.
- Sammenfoldning og udfoldning af rammen skal udføres af en voksen.
- Ved udfoldning af produktet f.eks. efter opbevaring skal du være opmærksom på at fastgøre ramme-positionen (bolt og knop), før du bruger produktet igen.
- Sørg for, at produktet er sikret, når det ikke er i brug for at forhindre, at produktet vælter.

## Brug og vedligeholdelse

- Bær behageligt tøj fri for kroge, trykknapper, snore eller andet, der kan hænge fast eller blive fanget i produkternes mesh. Tag smykker, halskæder og øreringe af.
- Under varmere og mere solrige forhold kan nogle dele blive varme.
- Kropsdele kan klæbe til metaldele ved minusgrader.
- Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted.
- Gem produktet væk i tilfælde af hård vind.
  
- Tjek produktet før hver brug. Sørg for, at alle dele er korrekt og sikkert placeret og fastgjort.
- Stram eventuelle løse dele. Udskift slidte, defekte eller manglende dele.
- Hæng ikke tilbehør eller andet op på dele af rammen, da det kan påvirke den grundlæggende sikkerhed.

## Garanti

1. At regne fra købsdatoen på fakturaen har ejeren af et EXIT-produkt:

- 2 års garanti på rammen
- 6-måneders garanti på de øvrige dele

2. Garantien bortfalder hvis:

- Produktet ikke bruges korrekt og/eller uden forsigtighed og benyttes på en måde, som ikke passer med dets formål.
- Den maksimale (bruger-)vægt er overskredet.
- Produktet ikke er blevet samlet og vedligeholdt i henhold til instruktionsbogen.
- Tekniske reparationer er udført, uden at forhandleren er taget med på råd.
- Eftermonterede dele ikke overholder de tekniske specifikationer for det relevante produkt eller er monteret forkert.
- Fejlene skyldes vejrliget såsom rust, UV-skader eller almindelig forvitring.

3. Garantien gælder kun, når den originale købsfaktura samt bevis forelægges EXIT Toys kundeservice eller en forhandler af EXIT Toys.

4. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter blive repareret eller udskiftet – efter eget valg – gratis i løbet af garantiperioden nævnt i artikel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, er alle omkostninger for ejerens regning.

6. Produkterne fra EXIT Toys er designet til personlig og udendørs brug. Det er ikke tilladt at udleje eller placere produktet på offentlige områder som skoler eller daginstitutioner eller sportsfaciliteter. Garantien og eventuelle andre forpligtelser bortfalder, hvis produktet lejes ud eller bruges på offentlige områder.





## Utendørs moro, leker, spill og sport for alle

Vi lager utendørsleker som alle kan ha det gøy med. Det er i denne ånd grunnleggerne våre begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys i 2011. Det én ting vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy! Med sine unike produkter oppmuntrer EXIT TOYS hele familien til å gå ut og leke, engasjere seg i sport og ha massevis av moro sammen.

### År med utfordrende utemoro!

De beste eventyrene oppleves utendørs; både av barn, ungdom og voksne. Hos EXIT TOYS er vi overbevist om at gode produkter bidrar til en god opplevelse. For desto kulere og mer utfordrende et produkt er, og desto finere det ser ut, jo mer moro gir det alle sammen. Dette er nettopp grunnen til at designet av produktene våre kommer i første rekke. Vi ser alltid etter det lille ekstra.

### Sikkerhet først

Vi gjør alt vi kan for å utvikle produkter som er trygge for alle. For oss er det en selvfølge at produktene tilfredsstillende de strengeste sikkerhetsstandarder. Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og eksperttester for å få den nødvendige sertifiseringen. Vi gjennomfører også kontinuerlig kontroller under produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. Du vil bare finne produkter som tilfredsstillende de strengeste normene til EXIT Toys i vareutvalget vårt.

### Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil med glede hjelpe deg!

Vi setter stor pris på å ha deg som kunde og takker deg for den tilliten du viser EXIT Toys og våre produkter. Vi er åpne for dine synspunkter og tar gjerne imot kommentarer og ideer. Slik at vi kan gjøre produktene våre enda bedre, utvikle dem og utvide utvalget.

Besøk EXIT Toys' verden på [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) og oppdag også våre andre spennende og kule utendørsprodukter som kan gi deg årevis med underholdning. Eller rett og slett ta kontakt med oss på [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Vi vil med glede gi deg personlige råd.

### Gå ut og lek!

EXIT Toys-teamet



## Generell informasjon

Padel rebounder er det ideelle produktet for å øve på padelferdighetene dine. Du trenger ikke lenger å gå til padelbanen for å øve på slagene dine. Du kan spille alene eller sammen med en venn.

### Hva kreves for å spille:

- Padel Rebounder
- 3-4 meter ledig plass
- Padel-racket
- Padel-ball

### Slag å øve på:

- Forhånd
- Backhand
- Volley-variasjoner
- Smashes
- Og mye mer!

Følg QR-koden nedenfor for å se en video med veiledning og treningsrutiner.



## Sikker bruk

For at monteringen skal gå lettere, ber vi deg vennligst lese instruksjonene før du begynner. Ta vare på denne håndboken og monteringshåndboken for fremtidig behov.

Minimumsalder for bruk: 3 år

Må monteres av voksne

- Dette produktet er bare for privat bruk.

• **VIKTIG:** Produktet er designet for bruk med Padel-racket og ball.

• **ADVARSEL.** Kvelningsfare, små deler. Ikke for barn under 3 år.

Dette produktet må til enhver tid bare brukes av barn under direkte oppsyn av en voksen.

• Lagret produkt kan velte og forårsake alvorlig skade.

• Hold små barn borte fra nettområdet til enhver tid.

• Metallrammen på produktet er strømførende. Lamper, skjøteledninger og tilsvarende elektrisk utstyr må aldri komme i kontakt med metalldele på produktet.

Hvis deler mangler, kan du kontakte kjøpsstedet for å få hjelp. Eller gå til [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montering og installasjon

• Produktet må monteres av 1 eller flere voksne.

• Sørg for at produktet er korrekt montert og blir brukt etter hensikten.

• Sett produktet på en jevn overflate før bruk.

• Sammenlegging og utfolding av rammen må utføres av en voksen.

• Ved utbretting av produktet f.eks. etter lagring, vær oppmerksom på å feste rammeposisjonen (bolt og knott) før du bruker produktet igjen.

• Sørg for at produktet er sikret når det ikke er i bruk for å forhindre at det velter.

## Bruk og vedlikehold

• Bruk komfortable klær uten kroker, trykknapper, snorer eller annet som kan feste seg i produktets mesh. Fjern smykker, halskjeder og øredobber.

• I varmere og mer solrike forhold kan deler bli varme.

• Kroppsdeler kan feste seg til metall ved minusgrader.

• Oppbevar produktet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

• Produktet skal lagres på et trygt sted ved sterk vind.

• Inspiser produktet hver gang før bruk. Sørg for at alle deler er riktig og sikkert plassert og festet.

• Stram til alle løse deler. Erstatt enhver utslitt, ødelagt eller manglende del.

• Ikke fest eller heng tilleggsutstyr på deler av rammen slik at det kan påvirke den grunnleggende sikkerheten.

## Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet har eieren av produktet fra EXIT en:

- 2 års garanti på brudd på rammen
- 6-måneders garanti på de andre delene

2. Garantien blir **ugyldig** hvis:

- Dette produktet er brukt på feil og/eller skjødesløs måte og brukt på en måte som ikke samsvarer med formålet.
- Den maksimale vektgrensen (til bruker) er overskredet.
- Dette produktet ikke er blitt montert og vedlikeholdt ifølge instruksjonsheftet.
- Tekniske reparasjoner er utført uten at leverandøren er konsultert.
- Deler som er montert i ettertid er ikke i samsvar med de tekniske spesifikasjonene til det angjeldende produktet eller er montert på feil måte.
- Defekter er et resultat av klimatisk påvirkning som for eksempel korrosjon, UV-stråler eller normal nedbryting.

3. Garantien kommer bare til anvendelse når dokumentasjon, sammen med den originale kjøpsfakturaen, blir presentert for EXIT Toys' kundeservice eller en EXIT Toys-forhandler.

4. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden nevnt i Artikkel 1.

5. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning.

6. EXIT Toys-produktene er designet for privat og utendørs bruk. Det er ikke tillatt å leie ut eller plassere produktet på offentlige steder som skoler, barnehager eller idrettsanlegg. Garantien og eventuelle andre forpliktelser faller bort om produktet leies ut eller brukes på offentlig sted.



## Utomhuslekar, -träning och -sport för alla

Vi tillverkar utomhusleksaker som alla kan ha roligt med. Det var med detta i åtanke som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. Det finns en sak som vi fortfarande är säkra på: det måste vara kul! Med sina unika produkter uppmuntrar EXIT Toys hela familjen att gå ut och leka tillsammans, sporta och ha riktigt kul.

### Åratal av lekfulla utmaningar utomhus!

De bästa äventyren är utomhus; för alla barn, tonåringar och vuxna. På EXIT Toys är vi övertygade om att bra produkter förhöjer upplevelsen. För ju coolare, snyggare och mer utmanande produkten är, desto roligare har man med den. Det är just därför designen på våra produkter är viktigast för oss. Vi letar alltid efter det lilla extra.

### Säkerheten först

Vi gör allt vi kan för att utveckla produkter som är säkra för alla. För oss är det en självklarhet att våra produkter uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för konsumenter. Innan vi lanserar våra produkter på marknaden ser vi till att experter utför oberoende tester för nödvändig certifiering. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagar och förordningar. Du hittar endast produkter som uppfyller de strängaste kraven för EXIT Toys i vårt sortiment.

### Har du en fråga eller kommentar? Vi hjälper dig gärna!

Vi uppskattar verkligen att du är en av våra kunder och tackar för ditt förtroende för EXIT Toys och våra produkter. Eftersom vi är öppna för dina åsikter vill vi gärna ha dina kommentarer och idéer. Så att vi kan förbättra och utveckla våra produkter ytterligare och utöka vårt sortiment. Besök EXIT Toys värld på [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) och upptäck även våra andra spännande och coola utomhusprodukter som kommer att glädja dig i många år framöver. Eller kontakta oss helt enkelt på [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

### Ut och lek!

EXIT Toys-teamet



## Allmän information

Padel rebounder är den perfekta produkten för att träna dina padelfärdigheter. Du behöver inte längre gå till padelbanan för att öva dina slag. Du kan spela ensam eller med en vän.

### Vad krävs för att spela:

- Padel rebounder
- 3-4 meter fritt utrymme
- Padel racket
- Padelboll

### Slag att öva på:

- Framhand
- Backhand
- Variationer av volley
- Smashar
- Och mycket mer!

För en handledning och träningsrutiner, följ QR-koden nedan för video



## Säker användning

Läs följande instruktioner innan du börjar för att förenkla monteringen. Behåll denna handbok och monteringshandboken för framtida referens.

- Lägsta användarålder: 3 år.
- Kräver montering av vuxen.
- Denna produkt är endast för hemmabruk.
- **VIKTIGT:** Produkten är avsedd att användas med Padelracket och -boll.
- **VARNING.** Kvävningsrisk, smådelar. Ej för barn under 3 år.
- Barn ska endast använda den här produkten under direkt och ständigt överinseende av en vuxen.
- Produkt som förvaras kan falla omkull och orsaka allvarliga skador.
- Håll alltid små barn borta från nätområdet.
- Produktens metallram leder elektricitet. Lampor, förlängningssladdar och annan sådan elektrisk utrustning får aldrig komma i kontakt med metalldelar på produkten.

Om delar saknas, kontakta din återförsäljare för support. Eller gå till [exittoys.com](http://exittoys.com).

## Montering och installation

- Produkten måste monteras av 1 eller flera vuxna.
- Se till att produkten är ordentligt monterad och att den används på avsett sätt.
- Placera produkten på en stabil och jämn yta före användning.
- Upp- och nedfällning av ramen måste utföras av en vuxen person.
- När du fäller upp produkten, t.ex. efter förvaring, ska du vara uppmärksam på att fixera ramens position (bult och knapp) innan du använder produkten igen.
- Se till att produkten är förankrad när den inte används för att förhindra att den välter.

## Skötsel och underhåll

- Bär bekväma kläder utan hyskor, tryckknappar, dragskor eller annat som kan haka i eller fastna i produkternas nät. Ta av smycken, halsband och örhängen.
- Vid varmt och soligt väder kan delar av lekstugan bli väldigt varma.
- Kroppsdelar kan fastna på metallarbeten vid temperaturer under noll grader.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.
- Förvara produkten vid kraftig vind.
  
- Inspektera produkten före varje användning. Se till att alla delar är korrekt och säkert monterade och fästa.
- Dra åt eventuella lösa skruvar. Byt ut alla slitna, defekta eller saknade delar.
- Fäst inte saker på någon del av ramen, som skulle kunna påverka produktens grundläggande säkerhet.

## Garanti

1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT-produkten en:

- 2-års garanti om ramen går sönder
- 6-månaders garanti på övriga delar

2. Garantin **upphör att gälla** om:

- Denna produkt används felaktigt och/eller vårdslöst och används på ett sådant sätt att den inte överensstämmer med dess syfte.
- Den maximala (användar) vikten har överskridits.
- Denna produkt är inte monterad och underhållen enligt bruksanvisningen.
- Tekniska reparationer utförs utan samråd med leverantören.
- Delar, som monteras i efterhand, överensstämmer inte med de tekniska specifikationerna för den berörda produkten eller är felaktigt monterade.
- Defekter är ett resultat av klimatpåverkan som korrosion, UV-strålar eller normalt slitage.

3. Garantin gäller endast när bevis, med inköpsfaktura i original, uppvisas för EXIT toys kundtjänst eller en EXIT Toys återförsäljare.

4. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under garantiperioden som nämns i artikel 1.

5. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.

6. EXIT Toys-produkterna är designade för hemma- och utomhusbruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera produkten på allmänna platser som skolor eller förskolor eller sportcentra. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om produkten hyrs ut eller används på allmänna platser.





## Ulkoilmaharrastuksia, -pelejä ja -urheilua kaikille

Ulkoleluja, joiden kanssa kaikki voivat pitää hauskaa. Tässä hengessä perustajakumppanit alkoivat kehittää ulkoleluja nimellä EXIT Toys vuonna 2011. Yhdestä asiasta olemme edelleen varmoja: hauskanpito on etusijalla! Ainutlaatuisilla tuotteillaan EXIT Toys kannustaa koko perhettä lähtemään ulos ja leikkimään yhdessä, urheilemaan ja pitämään hauskaa.

### Haasteellisia ulkoilmaharrastuksia vuosien ajan!

Parhaat seikkailut koetaan ulkona, ja tämä pätee niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiinkin. Olemme EXIT Toysilla vakuuttuneita siitä, että hyvät tuotteet parantavat tätä kokemusta. Sillä mitä siistimpi, tyylikkämpi ja haasteellisempi tuote, sitä hauskeempaa kaikilla on sen kanssa. Juuri siksi tuotteidemme suunnittelu on etusijalla. Etsimme aina hieman jotain ylimääräistä.

### Turvallisuus etusijalla

Teemme kaikkemme kehittääksemme tuotteita, jotka ovat turvallisia kaikille. Meille on itsestäänselvää, että tuotteemme täyttävät korkeimmat kuluttajansuojavaatimukset. Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit tarvittavan sertifikaatin saamiseksi. Suoritamme myös jatkuvia tarkastuksia tuotannon aikana sekä seuraamme lainsäädäntöä ja sääntelyä koskevaa kehitystä pysyäksemme ajan tasalla. Löydät valikoimastamme vain tuotteita, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset.

### Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!

Arvostamme todella, että olet asiakkaamme, ja kiitämme luottamuksestasi EXIT Toysia ja tuotteitamme kohtaan. Koska meistä on aina hienoa kuulla mielipiteesi, otamme mielellämme vastaan kommenttejasi ja ideoitasi. Näin voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään. Tutustu EXIT Toysin maailmaan osoitteessa [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com). Siellä voit tutustua myös muihin jännittäviin ja mahtaviin ulkotuotteisiin, jotka tarjoavat viihdettä vuosiksi. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Tarjoamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa.

### Lähde ulos pitämään hauskaa!

EXIT Toys -tiimi



## Yleistä

Padel rebounder on ihanteellinen tuote padel-taitojen harjoitteluun. Sinun ei enää tarvitse mennä padel-kentälle harjoittelemaan lyöntejäsi. Voit pelata yksin tai ystävän kanssa.

### Mitä pelaamiseen tarvitaan:

- Padel rebounder
- 3-4 metriä vapaata tilaa
- Padel-maila
- Padel-pallo

### Harjoiteltavat lyönnit:

- Forehand
- Rystilyönti
- Lentopallovariaatiot
- Smashit
- Ja paljon muuta!

Tutoriaali ja harjoitusrutiinit löytyvät alla olevasta QR-koodista.



## Turvallinen käyttö

Tehdäksesi kokoamisesta helpompaa, lue seuraavat ohjeet ennen aloittamista. Säilytä tämä käyttöohje ja kokoamisopas myöhempää käyttöä varten.

- Käyttäjän alaikäraja: 3 vuotta.
- Koottava aikuisen toimesta.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- **TÄRKEÄÄ:** Tuote on suunniteltu käytettäväksi padelmailan ja pallon kanssa.
- **VAROITUS.** Tukehtumisvaara, pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
- Tätä tuotetta tulee aina käyttää vain aikuisen suorassa valvonnassa.
- Varastoitu tuote voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Pidä pienet lapset aina kaukana verkosta.
- Tuotteen metallirunko johtaa sähköä. Valot, jatkojohdot ja muut sähkölaitteet eivät saa koskaan joutua kosketuksiin tuotteen kanssa.

Jos osia puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan saadaksesi apua. Tai siirry osoitteeseen [www.exitoyes.com](http://www.exitoyes.com).

## Kokoonpano ja asennus

- Tuote on koottava 1 tai useamman aikuisen toimesta.
- Varmista, että tuote on koottu oikein ja sitä käytetään tarkoitettulla tavalla.
- Aseta tuote kiinteälle ja tasaiselle alustalle ennen käyttöä.
- Aikuisen on huolehdittava rungon taittamisesta ja avaamisesta.
- Kun tuote avataan esim. varastoinnin jälkeen, kiinnitä rungon asento (pultti ja nuppi) ennen tuotteen käyttämistä uudelleen.
- Ehkäise tuotteen kaatuminen varmistamalla, että tuote on kiinnitetty, kun sitä ei käytetä.

## Käyttö ja huolto

- Käytä mukavia vaatteita, joissa ei ole koukkuja, neppareita, kiristysnyörejä tai mitään, mikä voi takertua tai tarttua tuotteen verkkoon. Poista korut, kaulakorut ja korvakorut.
- Lämpimällä ja aurinkoisella säällä osat voivat olla kuumia.
- Kehonosat voivat tarttua metalliosiin pakkasella.
- Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa.
- Varastoi tuote voimakkaalla tuulella.
  
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat oikein ja tukevasti paikoillaan ja kiinnitettynä.
- Kiristä löystyneet osat. Vaihda kuluneet, vialliset tai kadonneet osat.
- Älä kiinnitä rungon osiin lisäosia, jotka voivat vaikuttaa perusturvallisuuteen.

# Takuu

1. Ostolaskussa olevan ostopäivämäärän jälkeen EXIT-tuotteen omistajalla on:

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta
- 6 kuukauden takuu muille osille

2. Takuu **raukeaa** jos:

- Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti tai sitä käytetään tavalla, joka ei ole tuotteen käyttötarkoituksen mukainen.
- Käyttäjän enimmäispaino on ylitetty.
- Tätä tuotetta ei ole koottu ja huollettu ohjekirjan mukaisesti.
- Tekniset korjaukset tehdään ilman toimittajan kuulemista.
- Jälkeenpäin asennetut osat eivät ole kyseessä olevan tuotteen teknisten eritelmien mukaisia tai ne on asennettu väärin.
- Viat johtuvat ilmastovaikutuksista, kuten korroosiosta, UV-säteistä tai normaalista hajoamisesta.

3. Takuu on voimassa vain, kun todiste ja alkuperäinen ostolasku esitetään EXIT Toys -asiakaspalvelulle tai EXIT Toys -jälleenmyyjälle.

4. EXIT Toysin toteamien materiaali- ja rakennevirheiden tapauksessa tuote tai sen osat korjataan tai vaihdetaan – EXIT Toysin valinnan mukaan – maksutta kohdassa 1 mainitun takuuajan puitteissa.

5. Jos takuuvaatimus ei ole perusteltu, vastaa omistaja kaikista kuluista.

6. EXIT Toys -tuotteet on suunniteltu koti- ja ulkokäyttöön. Tuotetta ei saa vuokrata tai sijoittaa julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin tai urheilutiloihin. Takuu ja muut vastuut raukeavat, jos tuote vuokrataan tai sitä käytetään julkisilla alueilla.



## Diversión, juegos y deportes para exteriores para todo el mundo

aciendo juguetes para exteriores con los que todos se pueden divertir. Con este ánimo, nuestros fundadores comenzaron a desarrollar juguetes para exteriores bajo el nombre de EXIT Toys, en 2011. Hay una cosa que todavía sabemos con certeza: ¡la diversión es lo primero! Con sus artículos únicos, EXIT Toys anima a toda la familia a salir y jugar juntos, practicar deportes y divertirse al máximo.

### ¡Años apostando por la diversión para exteriores!

Las mejores aventuras tienen lugar en el exterior, para niños, jóvenes y adultos por igual. En EXIT Toys, estamos convencidos de que los buenos productos aportan experiencia. Porque, cuanto más entretenido, más bonito y más estimulante sea el artículo, más se divertirá todo el mundo con él. Precisamente, esa es la razón por la que el diseño de nuestros productos es lo primero. Siempre hemos buscado algo un poco más especial.

### La seguridad primero

Hacemos todo lo que podemos para crear productos que sean seguros para todos. Para nosotros, está de más decir que nuestros productos cumplen las más elevadas normas de seguridad del consumidor. Antes de lanzar un producto al mercado, realizamos pruebas independientes y de expertos para obtener la certificación necesaria. También realizamos controles continuos durante la producción y nos mantenemos al día con los últimos cambios legislativos y reguladores. Solo encontrarás productos que cumplen con las más estrictas normas de EXIT Toys en nuestra gama.

### ¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¡Estaremos encantados de ayudar!

Apreciamos de manera especial que seas nuestro cliente y te agradecemos tu confianza en EXIT Toys y en nuestros productos. Puesto que estamos abiertos a tus opiniones, tus comentarios e ideas serán bien recibidos. Para que podamos mejorar, desarrollar y expandir más nuestros productos. Visita el mundo de EXIT Toys en [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) y descubre también nuestros otros productos emocionantes y entretenidos que te proporcionarán años de entretenimiento. O, simplemente, ponte en contacto con nosotros en [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Estaremos encantados de ofrecerte un asesoramiento personalizado.

### ¡Sal a jugar afuera!

El equipo de EXIT Toys



## Información general

El reboteador de pádel es el producto ideal para practicar tus habilidades de pádel. Ya no tendrá que ir a la pista de pádel para practicar sus golpes. Puedes jugar solo o con un amigo.

### Qué se necesita para jugar:

- Reboteador de pádel
- 3-4 metros de espacio libre
- Raqueta de pádel
- Pelota de pádel

### Golpes a practicar

- De derecha
- Revés
- Variantes de volea
- Smashes
- Y mucho más.

Para un tutorial y rutinas de ejercicios por favor, siga el código QR a continuación para el vídeo de



## Uso seguro

Para facilitar el montaje, por favor, lea las siguientes instrucciones antes de empezar. Conserve este manual y el manual de montaje para futuras consultas.

- Edad mínima del usuario: 3 años.
- Este producto debe ser montado por adultos.
- Este producto es solo para uso doméstico.
- **IMPORTANTE:** el producto está diseñado para que se utilice con pala de pádel y pelota.
- **ADVERTENCIA.** Peligro de asfixia, piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
- El niño debe usar el producto bajo la supervisión directa de un adulto en todo momento.
- El producto almacenado puede caerse y causar lesiones graves.
- Mantenga a los niños pequeños alejados de la superficie de la red en todo momento.
- La estructura metálica del producto conducirá electricidad. No se debe permitir de ningún modo que luces, alargadores y equipamiento eléctrico del estilo estén en contacto con el producto.

En caso de que falten piezas, rogamos se ponga en contacto con el lugar de compra para obtener ayuda. O ve a [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Ensamblaje e instalación

- El producto debe ser ensamblado por 1 o más adultos.
- Asegúrese de que el producto esté correctamente ensamblado y que se use según lo previsto.
- Coloque el producto sobre una superficie sólida y nivelada antes de usarlo.
- El pliegue y despliegue de la estructura lo debe realizar un adulto.
- Al desplegar el producto, por ejemplo, después de su almacenamiento, preste atención al fijar la posición de la estructura (perno y perilla) antes de volver a usar el producto.
- Para evitar que el producto se caiga, asegúrese de que esté asegurado cuando no esté en uso.

## Uso y mantenimiento

- Use ropa cómoda que no tenga ganchos, broches, cordones o cualquier cosa que pueda engancharse o quedar atrapada en la malla del producto. Retire joyas, collares y anillos.
- Cuando el tiempo es más caluroso y soleado, las partes se pueden calentar.
- El cuerpo puede quedar adherido a las piezas metálicas a temperaturas bajo cero.
- Cuando no esté en uso, guarde el producto en un lugar seco.
- En caso de vientos fuertes, guarde el producto.
  
- Inspeccione el producto antes de cada uso. Asegúrese de que todas las piezas estén colocadas y ensambladas de manera correcta y segura.
- Ajuste los elementos sueltos. Sustituya cualquier parte gastada, defectuosa o que se haya perdido.
- No coloque adiciones/apéndices en partes de la estructura que puedan afectar la seguridad esencial.

## Garantía

1. Después de la fecha de la factura de compra, el propietario del producto EXIT tiene:

- 2 años de garantía en caso de rotura de la estructura
- 6 meses de garantía en el resto de piezas

2. La garantía queda suspendida si:

- Este producto se usa incorrectamente y/o sin cuidado y se usa de tal manera que no cumple con su propósito.
  - Se ha excedido el peso máximo (usuario).
  - Este producto no se monta y cuida de conformidad con el manual de instrucciones.
  - Las reparaciones técnicas se realizan sin consultar al proveedor.
  - Las piezas que se montan posteriormente no cumplen con las especificaciones técnicas del producto.
- en cuestión o se montan incorrectamente.
- Los defectos son el resultado de influencias climáticas como la corrosión, los rayos UV o la desintegración normal.

3. La garantía solo se aplica cuando se presenta el comprobante, acompañado de la factura de compra original, al servicio de atención al cliente de EXIT toys o a un distribuidor de EXIT Toys.

4. En caso de defectos de material y construcción que hayan sido comprobados por EXIT Toys, el producto o sus componentes serán reparados o reemplazados, según su elección, sin cargo durante el período de garantía mencionado en el Artículo 1.

5. Si la reclamación de garantía no es justificable, todos los costes correrán a cargo del propietario.

6. Los productos EXIT Toys están diseñados para uso doméstico y exterior. No está permitido alquilar o colocar el producto en áreas públicas como escuelas, guarderías o instalaciones deportivas. La garantía y cualquier otra responsabilidad expirarán si el producto se alquila o se usa en zonas públicas.





## Divertimento all'aria aperta, giochi e sport per tutti

Realizzare giochi da esterno con cui chiunque possa divertirsi. Era questo ciò che sognavano i nostri fondatori nel 2011 quando hanno iniziato a sviluppare giocattoli da utilizzare all'aperto con il nome di EXIT Toys. Una cosa di cui siamo assolutamente certi: il divertimento è sempre al primo posto! Con i suoi oggetti unici, EXIT Toys incoraggia tutta la famiglia a uscire e giocare insieme, praticare sport e godersi il massimo del divertimento .

### Anni di stimolante divertimento all'aria aperta!

Le migliori avventure si vivono all'aria aperta; da bambini, giovani e adulti. In EXIT Toys, siamo convinti che i prodotti di qualità facciano parte dell'esperienza. Perché più l'oggetto è bello, interessante e stimolante, più tutti si divertono a usarlo. Proprio per questo il design dei nostri prodotti viene prima di tutto. Siamo sempre alla ricerca di quel qualcosa in più.

### La sicurezza prima di tutto

Facciamo tutto il possibile per sviluppare prodotti sicuri per tutti. Per noi è ovvio che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di sicurezza dei consumatori. Prima di lanciare un prodotto sul mercato, questo viene sottoposto a test indipendenti per ottenere la certificazione necessaria. Effettuiamo inoltre controlli continui durante la produzione e ci teniamo aggiornati sugli ultimi sviluppi in campo di legislazione e di regolamentazioni. Solo i prodotti che soddisfano i rigorosi standard di EXIT Toys vengono inseriti nella nostra gamma.

### Domande o commenti? Ti aiutiamo con piacere!

Apprezziamo davvero che tu abbia deciso di diventare nostro cliente e ti ringraziamo per la fiducia che riponi in EXIT Toys e nei nostri prodotti. Siamo aperti alle opinioni di tutti, e accogliamo con favore qualsiasi commento o idea tu possa avere. Ci daranno la possibilità di migliorare, sviluppare ed espandere i nostri prodotti ancora di più.

Visita il mondo di EXIT Toys su [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) e scopri anche gli altri nostri fantastici prodotti per l'outdoor che ti assicureranno anni di divertimento. O scrivici all'indirizzo: [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Saremo felici di offrirti i nostri personali consigli.

### Tutti a giocare fuori!

Il team di EXIT Toys



## Informazioni generali

Il padel rebounder è il prodotto ideale per esercitarsi nel padel. Non è più necessario andare al campo da padel per esercitarsi con i colpi. Si può giocare da soli o con un amico.

### Cosa serve per giocare:

- Padel rebounder
- 3-4 metri di spazio libero
- Racchetta da padel
- Palla da padel

### Colpi da praticare:

- Dritto
- Rovescio
- Variazioni di volley
- Smash
- E molto altro ancora!

Per i tutorial e gli esercizi seguite il QR-code qui sotto per i video



## Utilizzo sicuro

Al fine di semplificare l'assemblaggio, leggere le istruzioni prima di iniziare. Conservare questo manuale e le istruzioni di montaggio per future consultazioni.

Età minima per l'utilizzo: 3 anni.

È richiesto il montaggio da parte di un adulto.

Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico.

- **IMPORTANTE:** Il prodotto è studiato per essere utilizzato con racchetta e palla Padel.
  - **ATTENZIONE.** Rischio soffocamento, piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni.
- Questo prodotto deve essere sempre utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.
- Il prodotto riposto può cadere, causando gravi lesioni.

Tenere i bambini piccoli sempre lontano dall'area della rete.

Il telaio in metallo del prodotto conduce elettricità. Luci, prolunghe e simili apparecchiature elettriche non devono mai entrare in contatto con i componenti metallici del prodotto.

In caso di componenti mancanti, contattare il punto vendita per ricevere assistenza. Oppure visitare il sito [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Montaggio e installazione

- Il prodotto deve essere montato da 1 o più adulti.
- Accertarsi che il prodotto sia montato correttamente e che venga utilizzato come previsto.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana prima dell'uso.
  - L'apertura e la chiusura del telaio devono essere effettuate da un adulto.
  - Quando il prodotto viene aperto p. es. dopo la conservazione, prestare attenzione al fissaggio della posizione del telaio (bullone e perno) prima di utilizzarlo nuovamente.
  - Per impedire al prodotto di cadere, assicurarsi che sia ben fissato quando non è in uso.

## Uso e manutenzione

Indossare indumenti comodi privi di ganci, bottoni a pressione, lacci o qualsiasi cosa possa impigliarsi o finire nella rete del prodotto. Rimuovere gioielli, collane e orecchini.

- In condizioni più calde e soleggiate, le parti possono surriscaldarsi.
- A temperature inferiori allo zero, le parti del corpo possono attaccarsi alle componenti metalliche.

Quando non in uso, conservare il prodotto in un luogo asciutto.

Riporre il prodotto in caso di forte vento.

Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutti i componenti siano posizionati e fissati correttamente e saldamente.

Stringere qualsiasi componente allentata. Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.

Non apporre ai componenti del telaio aggiunte/appendici che potrebbero pregiudicarne i requisiti essenziali di sicurezza.

## Garanzia

1. Dopo la data della fattura di acquisto, il proprietario del prodotto EXIT ha:

- 2 anni di garanzia sulla rottura del telaio
- 6 mesi di garanzia sulle altre componenti

2. La garanzia **non è più attiva** se:

- Il prodotto viene usato in maniera scorretta e/o non attenta e non conforme ai suoi scopi.
- Il peso massimo (utilizzatore) è stato superato.
- Il prodotto non è assemblato e mantenuto conformemente al manuale di istruzioni.
- Le riparazioni tecniche vengono eseguite senza consultare il fornitore.
- Le parti montate successivamente non sono conformi alle specifiche tecniche del prodotto in questione o sono montate in modo errato.
- I difetti sono il risultato di influenze climatiche come corrosione, raggi UV o normale disintegrazione.

3. La garanzia si applica solo quando la prova, accompagnata dalla fattura di acquisto originale, viene presentata al servizio clienti EXIT toys o ad un rivenditore EXIT Toys.

4. In caso venissero accertati i difetti di materiale e di costruzione da parte di EXIT Toys, il prodotto o i componenti verranno riparati o sostituiti, a discrezione di EXIT, a titolo gratuito durante il periodo di garanzia indicato all'articolo 1.

5. Se il reclamo della garanzia non è giustificabile, tutti i costi saranno a carico del proprietario.

6. I giocattoli EXIT sono progettati per uso personale e all'aperto. Non è consentito affittare o posizionare il prodotto in aree pubbliche come scuole, asili nido o impianti sportivi. La garanzia e qualsiasi altra responsabilità decadono se il prodotto viene noleggiato o usato in aree pubbliche.



## Diversão, jogos e desportos ao ar livre para todos

Fazemos brinquedos para exteriores de que todos podem desfrutar. Foi com esse sonho que, em 2011, os nossos fundadores começaram a desenvolver brinquedos para exteriores sob o nome de EXIT Toys. A nossa máxima mantém-se desde sempre: brincar vem em primeiro lugar! Com os seus artigos únicos, a EXIT Toys encoraja toda a família a sair para brincar, praticar desportos e deixar-se levar por muitos momentos de diversão.

### Anos de diversões com desafios ao ar livre!

As melhores aventuras acontecem lá fora, quer seja criança, jovem ou adulto. Na EXIT Toys, acreditamos que os produtos de qualidade acrescentam à experiência. E, quanto mais bonito, atrativo e desafiante o artigo, mais divertido se torna para todos. É precisamente por isso que o design dos nossos produtos vem em primeiro lugar. Estamos sempre à procura daquele toque especial.

### Segurança acima de tudo

Envidamos os máximos esforços para que os produtos que desenvolvemos sejam seguros. Para nós é obrigatório os produtos cumprirem as mais elevadas normas de segurança do consumidor. Antes de lançar os nossos produtos no mercado, são realizados testes independentes para obtenção da certificação necessária. Realizamos igualmente verificações contínuas durante a produção e mantemo-nos atualizados acerca dos mais recentes desenvolvimentos no que toca a legislação e regulamentos. Apenas os produtos que cumprem as mais rigorosas normas da EXIT Toys fazem parte da nossa gama.

### Tem alguma questão ou comentário? Teremos todo o prazer em ajudar!

É uma honra tê-lo como um dos nossos clientes e agradecemos-lhe a confiança que deposita na EXIT Toys e nos nossos produtos. Os seus comentários e ideias sobre os nossos produtos são sempre bem-vindos. Para podermos melhorar, desenvolver e expandir ainda mais os nossos produtos. Visite o mundo da EXIT Toys em [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) e venha descobrir a restante gama de produtos empolgante e atrativa para exteriores, que lhe irão proporcionar anos de diversão. Ou pode simplesmente contactar-nos através de: [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Teremos todo o gosto em dar-lhe conselhos personalizados.

### Vá brincar ao ar livre!

A equipa EXIT Toys



## Informações gerais

O rebounder de padel é o produto ideal para praticar as suas habilidades de padel. Já não precisa de se deslocar ao campo de Padel para praticar os seus golpes. Pode jogar sozinho ou com um amigo.

### O que é necessário para jogar:

- Rebatador de padel
- 3-4 metros de espaço livre
- Raquete de padel
- Bola de padel

### Pancadas a praticar:

- Forehand
- Backhand
- Variações de voleio
- Smashes
- E muito mais!

Para um tutorial e rotinas de exercícios, siga o código QR abaixo para ver os vídeos



## Utilização Segura

Para simplificar a montagem, leia as seguintes instruções antes de começar. Guarde este manual e o manual de montagem para consulta futura.

- Idade mínima do utilizador: 3 anos.
- Requer montagem efetuada por um adulto.
- Este produto é exclusivo para utilização doméstica.
- **IMPORTANTE:** O produto foi concebido para ser utilizado com a raquete e a bola de Padel.
- **AVISO.** Perigo de asfixia, peças pequenas. Não destinado a crianças com idade inferior a 3 anos.
- As crianças que usem este produto devem estar sob a supervisão constante de um adulto.
- Um produto armazenado pode cair e causar ferimentos graves.
- Mantenha sempre as crianças pequenas longe da área da rede.
- A estrutura de metal do produto conduzirá eletricidade. As luzes, cabos de extensão e todos os equipamentos elétricos nunca devem entrar em contacto com o produto.

Em caso de peças em falta, contacte o local onde efetuou a compra para obter assistência. Ou vá a [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montagem e instalação

- O produto deve ser montado por 1 ou mais adultos.
- Certifique-se de que o produto está montado corretamente e é usado devidamente.
- Coloque o produto numa superfície estável e plana antes de usar.
- A dobragem e a desdobração da estrutura devem ser efetuadas por um adulto.
- Ao desdobrar o produto, por exemplo, após o armazenamento, preste atenção para fixar a posição da estrutura (parafuso e botão) antes de voltar a utilizar o produto.
- Para evitar que o produto caia, certifique-se de que o produto está fixo quando não está a ser utilizado.

## Utilização e manutenção

- Use roupas confortáveis, sem ganchos, fechos, cordões ou outra coisa que possa rasgar ou ficar preso na rede do produto. Remova joalherias, colares e brincos.
- Em condições mais quentes e de sol, as peças podem aquecer.
- As partes do corpo podem aderir a trabalhos em metal a temperaturas negativas.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o produto num local seco.
- Em caso de ventos fortes, guarde o produto.
  
- Inspeção o produto antes de cada utilização. Certifique-se de que todas as peças estão posicionadas e fixas de forma correta e segura.
- Aperte qualquer peça solta. Substitua todas as peças gastas, defeituosas ou em
- Não pendure acessórios/complementos na estrutura, pois tal pode afetar a segurança básica do produto.

## Garantia

1. Após a data da fatura de compra, o proprietário do produto EXIT tem:

- Uma garantia de 2 anos, aplicável em caso de quebra da estrutura
- Garantia de 6 meses para as restantes peças

2. A garantia perde a **validade** se:

- Este produto for usado de forma incorreta e/ou descuidada ou se for usado com outro propósito que não o indicado.
- O peso máximo (do utilizador) for excedido.
- Este produto não for montado e mantido de acordo com o manual de instruções.
- Forem realizados consertos sem consultar o fornecedor.
- As peças montadas posteriormente não cumprirem as especificações técnicas do produto em questão ou forem incorretamente montadas.
- Defeitos que sejam resultado da ação dos agentes climatéricos tais como corrosão, radiação UV ou desintegração normal.

3. A garantia aplica-se apenas mediante a apresentação de provas, acompanhadas do recibo de compra original, ao atendimento ao cliente da EXIT Toys ou a um revendedor EXIT Toys.

4. No caso de defeitos no material e construção verificados pela EXIT Toys, o produto ou os seus componentes serão reparados ou substituídos - conforme a sua escolha - gratuitamente durante o período de garantia referido no artigo 1.

5. Se o pedido de garantia não for justificável, todos os custos ficarão por conta do proprietário.

6. Os produtos EXIT Toys foram idealizados para a utilização doméstica e ao ar livre. Não é permitido alugar nem colocar o produto em áreas públicas, como escolas, infantários ou centros desportivos. A garantia e quaisquer outras responsabilidades expiram se o produto for alugado ou utilizado em áreas públicas.





## **Distracție, jocuri și sport în aer liber pentru toată lumea**

Concepem jucării pentru exterior cu care se poate distra oricine. Acesta a fost visul fondatorilor noștri când au început să creeze, în 2011, jucăriile de exterior marca EXIT Toys. Știm un singur lucru cu siguranță: distracția e mereu pe primul loc! Cu produsele sale unice, EXIT Toys încurajează întreaga familie să iasă afară și să se joace împreună, să facă sport și să se distreze de minune.

### **Ani întregi de distracție în aer liber!**

Cele mai memorabile aventuri au întotdeauna loc în aer liber, fie că este vorba de copii, tineri sau adulți. Noi, cei de la EXIT Toys, suntem convinși că produsele bune îmbunătățesc orice experiență. Și asta pentru că, cu cât obiectul este mai grozav, mai aspectuos și mai provocator, cu atât este mai distractiv pentru toată lumea. Acesta este motivul pentru care designul produselor noastre are prioritate. Încercăm întotdeauna să adăugăm ceva în plus, care să le facă mai interesante.

### **Siguranța este pe primul loc**

Depunem eforturi susținute pentru a dezvolta produse sigure pentru toată lumea. Pentru noi este ceva normal ca produsele noastre să îndeplinească cele mai înalte standarde de siguranță pentru consumatori. Înainte de a fi lansate pe piață, produsele noastre sunt supuse unui proces de testare independentă și de către experți, în vederea certificării. De asemenea, efectuăm verificări continue în etapa de producție și suntem la curent cu ultimele schimbări legislative și de reglementare. Gama noastră de produse include numai jucăriile care îndeplinesc cerințele celor mai stricte standarde ale EXIT Toys.

### **Aveți o întrebare sau o remarcă? Ne face plăcere să vă ajutăm!**

Apreciem faptul că sunteți clientul nostru și vă mulțumim pentru încrederea acordată EXIT Toys și produselor noastre. Întrucât suntem deschiși la opiniile dvs., așteptăm cu drag comentariile și ideile dvs. Astfel vom deveni mai buni, ne vom dezvolta și vom extinde gama de produse și mai mult. Vizitați universul jucăriilor EXIT Toys la [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) și descoperiți și alte produse de exterior interesante și grozave, cu care vă veți distra ani de-a rândul. Sau contactați-ne la [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Ne face mare plăcere să vă oferim sfaturile noastre personalizate.

### **Haideți afară la joacă!**

Echipa EXIT Toys



## Informații generale

Rebounderul pentru padel este produsul ideal pentru a vă exersa abilitățile de padel. Nu mai este nevoie să mergeți pe terenul de padel pentru a vă exersa loviturile. Puteți juca singur sau cu un prieten.

### Ce este necesar pentru a juca:

- Padel rebounder
- 3-4 metri de spațiu liber
- Rachetă de padel
- Mingea de padel

### Lovituri de exersat:

- Forehand
- Rever
- Variante de volei
- Smash-uri
- Și multe altele!

Pentru un tutorial și rutine de exerciții, vă rugăm să urmați codul QR de mai jos pentru video's



## Utilizare în condiții de siguranță

Pentru a simplifica procesul de asamblare, citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a începe. Păstrați acest manual și manualul de asamblare pentru consultarea ulterioară.

- Vârsta minimă a utilizatorilor: 3 ani
- Asamblarea trebuie să fie efectuată de un adult.
- Acest produs este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- **IMPORTANT:** Produsul este destinat utilizării cu rachetă și minge Padel.
- **AVERTISMENT.** Pericol de sufocare, piese de dimensiuni mici. Nu este indicat pentru copii cu vârste sub 3 ani.
- Acest produs poate fi utilizat de către copii numai sub supravegherea directă și neîntreruptă a unui adult.
- Produsul se poate răsturna și poate cauza vătămări grave.
- Niciodată nu lăsați copiii mici în apropierea plasei.
- Cadrul metalic din componența produsului conduce curentul electric. Corpurile de iluminat, prelungitoarele și orice astfel de echipamente electrice nu trebuie să intre niciodată în contact cu produsul.

În cazul în care lipsesc piese, contactați unitatea de la care ați achiziționat produsul pentru asistență. Sau accesați [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Asamblare și instalare

- Asamblarea produsului trebuie să fie efectuată de 1 mai mulți adulți.
- Asigurați-vă că produsul este asamblat corect și utilizat conform destinației sale de utilizare.
- Așezați produsul pe o suprafață tare și plană înainte de utilizare.
- Deschiderea și închiderea cadrului trebuie să fie întotdeauna efectuat de către un adult.
- Când deschideți produsul, de ex., după depozitare, întotdeauna fixați cadrul în poziția dorită (șurub și buton) înainte de a începe din nou să utilizați produsul.
- Pentru a preveni răsturnarea produsului, asigurați-vă că produsul este securizat când nu este în folosință.

## Utilizare și întreținere

- Purtați haine confortabile, fără cârlige, capse, șnururi sau orice alte accesorii care se pot agăța sau prinde plasa din componența produsului. Scoateți-vă bijuteriile, colierele și cerceii.
- Pe vreme caldă și însorită, piesele se pot încălzi.
- Pielea de pe corpul uman se poate lipi de suprafețele metalice la temperaturi sub zero grade.
- Când produsul nu este în folosință, depozitați-l într-un loc uscat.
- În condiții de vânt puternic, depozitați produsul.
- Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. • Asigurați-vă că toate piesele sunt poziționate și fixate corect și sigur.
- Strângeți din nou toate elementele metalice care nu mai sunt bine strânse. Înlocuiți orice piese uzate, defecte sau care lipsesc.
- Nu prindeți obiecte/accesorii de părți ale cadrului, deoarece acestea pot afecta siguranța produsului.

## Garanție

1. Începând cu data facturii de achiziție, proprietarul produsului EXIT beneficiază de următoarele garanții:

- Garanție de 2 ani pentru ruperea cadrului
- Garanție de 6 luni pentru celelalte elemente

2. Garanția este **anulată** dacă:

- Produsul este exploatat în mod necorespunzător și/sau în mod neglijent și dacă este utilizat în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Greutatea maximă (a utilizatorului) a fost depășită.
- Produsul nu este asamblat și întreținut în conformitate cu cerințele specificate în manualul de instrucțiuni.
- Reparațiile tehnice sunt efectuate fără consultarea furnizorului.
- Piesele care sunt montate ulterior nu sunt conforme cu specificațiile tehnice ale produsului sau sunt montate incorect.
- Defectele sunt rezultatul influențelor condițiilor climatice, cum ar fi coroziunea, razele ultraviolete sau dezintegrarea uzura normală.

3. Garanția se poate executa numai dacă se furnizează dovezi, însoțite de factura de achiziție în original, către serviciul de asistență pentru clienți al EXIT Toys sau unui distribuitor EXIT Toys.

4. În cazul în care EXIT Toys constată prezența unor defecte de fabricație sau ale materialului, produsul sau componentele acestuia vor fi reparate sau înlocuite gratuit, la latitudinea EXIT Toys, în perioada de garanție specificată în Articolul 1.

5. În cazul în care solicitarea de executare a garanției se dovedește a fi nejustificată, toate costurile aferente vor fi suportate de către proprietar.

6. Produsele EXIT Toys sunt destinate utilizării casnice și în exterior. Nu este permisă închirierea sau amplasarea produsului în spații publice, cum ar fi școlile, grădinițele sau centrele sportive. • Închirierea produsului sau utilizarea acestuia în spații publice atrage după sine pierderea garanției și exonerarea producătorului de orice alte responsabilități.



## Zabawy, gry i sporty na świeżym powietrzu dla każdego

Tworzenie zabawek do użytku na zewnątrz, którymi każdy może się bawić. Właśnie z tym marzeniem założyciele firmy zaczęli w 2011 roku produkować zabawki do użytku na zewnątrz pod nazwą EXIT Toys. Jednego wciąż jesteśmy pewni: zabawa zawsze jest najważniejsza! Za pomocą swoich unikalnych produktów marka EXIT Toys zachęca całą rodzinę do wyjścia na zewnątrz i wspólnej zabawy, uprawiania sportów i czerpania z nich ogromu radości.

### Wciągająca zabawa na świeżym powietrzu przez długie lata!

Najlepsze przygody przeżywamy na zewnątrz. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W EXIT Toys jesteśmy przekonani, że dobre produkty wzbogacają doświadczenia. Ponieważ im fajniejszy, ładniejszy i bardziej wymagający produkt, tym większa frajda dla wszystkich. Właśnie dlatego wzornictwo naszych produktów stawiamy na pierwszym miejscu. Zawsze szukamy tego, co jeszcze można dodać.

### Bezpieczeństwo przede wszystkim

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć produkty bezpieczne dla wszystkich. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że nasze produkty muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek zlecamy przeprowadzenie niezależnych i eksperckich testów, aby uzyskać niezbędne certyfikaty. Prowadzimy również ciągle kontrole produkcyjne oraz pozostajemy na bieżąco z najnowszymi zmianami legislacyjnymi i regulacyjnymi. W naszej ofercie można znaleźć wyłącznie produkty spełniające najsurowsze standardy EXIT Toys.

### Czy masz pytania lub uwagi? Z przyjemnością pomożemy!

Naprawdę doceniamy fakt, że jesteś naszym klientem. Dziękujemy za zaufanie do marki EXIT Toys i naszych produktów. Ponieważ jesteśmy otwarci na Twoje poglądy, chętnie przyjmujemy Twoje uwagi i pomysły. Dzięki temu będziemy mogli nadal ulepszać i rozwijać nasze produkty oraz rozszerzać ich asortyment.

Odwiedź świat EXIT Toys na [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com). Odkryj nasze inne ekscytujące i świetne produkty outdoorowe, które zapewnią rozrywkę przez lata. Lub po prostu skontaktuj się z nami pod adresem [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Z przyjemnością udzielimy Ci osobistej porady.

### Idź pobawić się na dworze!

Zespół EXIT Toys



## Informacje ogólne

Padel rebounder to idealny produkt do ćwiczenia umiejętności gry w padla. Nie musisz już chodzić na boisko do padla, aby ćwiczyć uderzenia. Możesz grać sam lub z przyjacielem.

### Co jest potrzebne do gry:

- Padel rebounder
- 3-4 metry wolnej przestrzeni
- Rakieta Padel
- Piłka do padla

### Uderzenia do ćwiczenia:

- Forehand
- Backhand
- Wariacje woleja
- Uderzenia
- I wiele więcej!

Aby zapoznać się z samouczkiem i procedurami ćwiczeń, postępuj zgodnie z poniższym kodem QR, aby obejrzeć wideo



## Bezpieczne użytkowanie

Aby uprościć procedurę montażu, przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższą instrukcją. Niniejszą instrukcją oraz instrukcją montażu należy zachować na przyszłość.

- Minimalny wiek użytkowników: 3 lata.
- Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- **UWAGA:** Produkt jest przeznaczony do użytku z rakieta i piłką Padel.
- **OSTRZEŻENIE.** Ryzyko zadławienia, małe części. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Ten produkt powinien być użytkowany przez dziecko pozostające przez cały czas użytkowania pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowywany produkt może się przewrócić, powodując poważne obrażenia.
- Przez cały czas należy trzymać małe dzieci z dala od siatki.
- Metalowa rama produktu przewodzi prąd. Lamy, przedłużacze i wszystkie tego typu urządzenia elektryczne nie mogą mieć kontaktu z produktem.

W przypadku brakujących części należy skontaktować się z miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy. lub z nami poprzez stronę [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montaż i instalacja

- Produkt musi być montowany przez co najmniej 1 osobę dorosłą.
- Należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany i używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem produkt należy umieścić na równej powierzchni.
- Składanie i rozkładanie ramy musi być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Podczas rozkładania produktu, np. po przechowywaniu, należy zwrócić uwagę na ustalenie pozycji ramy (śruba i pokrętło) przed ponownym użyciem produktu.
- Aby zapobiec przewróceniu się produktu, należy upewnić się, że produkt jest zabezpieczony, gdy nie jest używany.

## Użytkowanie i konserwacja

- Noś wygodne ubranie bez haczyków, zatrzasków, sznurków lub innych elementów, które mogą zaczepić się lub zahaczyć o produkt. Zdejmij biżuterię, naszyjniki i kolczyki.
- W cieplejszych i bardziej słonecznych warunkach części mogą się nagrzewać.
- Części ciała mogą przywierać do metalowych elementów w temperaturach poniżej zera.
- Nieużywany produkt należy przechowywać w suchym miejscu.
- W przypadku silnego wiatru zabezpiecz produkt.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem. • Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie umieszczone i przymocowane.
- Dokręć wszelkie poluzowane okucia. Wymień wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
- Nie mocuj do części ramy żadnych dodatków, które mogłyby wpłynąć na podstawowe bezpieczeństwo.

## Gwarancja

1. Od dnia wystawienia faktury zakupu właścicielowi produktu EXIT przysługuje:

- 2 lata gwarancji na pęknięcia ramy
- 6 miesięcy gwarancji na pozostałe części.

2. Gwarancja **traci ważność**, jeżeli:

- Produkt jest użytkowany nieprawidłowo lub nieostrożnie oraz jest użytkowany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przekroczono maksymalną masę (użytkownika).
- Produkt nie został zamontowany i nie jest konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawy techniczne są wykonywane bez konsultacji z dostawcą.
- Elementy, które zostaną później zamontowane, nie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi danego produktu lub zostały zamontowane nieprawidłowo.
- Uszkodzenia są wynikiem wpływów klimatycznych, takich jak korozja, promienie UV lub podlegają normalnemu procesowi rozpadu.

3. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy dowód, wraz z oryginalną fakturą zakupu, zostanie przedstawiony obsłudze klienta firmu EXIT Toys lub sprzedawcy produktów EXIT Toys.

4. W przypadku stwierdzenia przez firmę EXIT Toys wad materiałowych i konstrukcyjnych produkt lub jego elementy zostaną naprawione albo wymienione – wedle uznania firmy – bezpłatnie w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w §1.

5. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione, wszystkie koszty naprawy ponosi właściciel.

6. Produkty EXIT są przeznaczone do użytku domowego i w plenerze. Produktu nie wolno wypożyczać ani umieszczać w miejscach publicznych, takich jak szkoły czy przedszkola. Gwarancja i wszelkie inne zobowiązania wygasają, jeśli produkt jest wynajmowany lub używany w miejscach publicznych.





## Szabadtéri szórakozás, játékok és sport mindenki számára

Olyan kültéri játékokat készíteni, amelyekkel mindenki remekül szórakozhat. Alapítónk ennek szellemében kezdtek 2011-ben EXIT Toys néven kültéri játékokat fejleszteni. Egy dologban azóta is biztosak vagyunk: a szórakozás mindig az első! Egyedi termékeivel az EXIT Toys az egész családot kicsalogatja a szabadba és élményekkel teli közös játszásra és sportolásra ösztönöz.

### Izgalmak és szórakozás a szabadban!

A legjobb kalandokat a szabadban élhetik át a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek. Az EXIT Toysnál meggyőződésünk, hogy a jó termékek fokozzák az élményeket. Mert minél érdekesebb, szebb és izgalmasabb egy játék, annál jobb szórakozást jelent mindenki számára. Éppen ezért termékeinket különös gondossággal tervezzük. Mindig törekszünk azt a bizonyos kis extrát belecsempészni.

### Fő a biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kifejlesztett termékek mindenki számára biztonságosak legyenek. Számunkra magától értetődő, hogy termékeink megfelelnek a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi előírásoknak. Piaci bevezetése előtt egy terméket független szakértővel bevizsgáltatunk a szükséges tanúsítványok megszerzése érdekében. A gyártás során is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, és naprakészen betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Kínálatunkban csak az EXIT Toys legszigorúbb követelményeinek megfelelő termékeket talál.

### Kérdése vagy észrevétele van? Örömmel segítünk!

Nagyra értékeljük, hogy Ön is a vásárlóink közé tartozik, és köszönjük az EXIT Toys iránt mutatott bizalmát. Nyitottak vagyunk a véleményére, szívesen fogadjuk az észrevételeit és ötleteit. Ezáltal még jobbá tehetjük, fejleszthetjük és bővíthetjük a termékeinket.

Látogasson el az EXIT Toys világába a [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) weboldalon, és fedezze fel a többi izgalmas és menő kültéri termékeinket, amelyek éveken át remek szórakozást biztosítanak. Vagy lépjen velünk kapcsolatba az [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com) címen. Személyes tanácsadással is szívesen állunk rendelkezésére.

### Gyerünk játszani a szabadba!

Az EXIT Toys csapata

## Általános információk

A padel rebounder ideális termék a padel készségek gyakorlásához. Többé nem kell a padel pályára mennie, hogy gyakorolja ütéseit. Játshat egyedül vagy egy barátjával.

### Mi szükséges a játékhoz:

- Padel rebounder
- 3-4 méter szabad hely
- Padel ütő
- Padel labda

### Gyakorolandó ütések:

- Előütés
- Hátütő ütés
- Röplabda variációk
- Ütések
- És még sok más!

A bemutatóhoz és a gyakorlatokhoz kérjük, kövesse az alábbi QR-kódot a videókhöz.



## Biztonságos használat

Az egyszerű összeszerelés érdekében kérjük, az összeszerelés előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet és az összeszerelési útmutatót későbbi felhasználásra.

Életkor: 3 éven felül ajánlott

A terméket csak felnőtt szerelheti össze.

- Ez a termék csak háztartásokban használható.

• **FONTOS:** A terméket padel ütővel és labdával való használatra tervezték..

• **FIGYELMEZTETÉS** Fulladásveszély, kis alkatrészek. 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

• Ezt a terméket a gyerekek kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett használhatják.

• Tárolás közben termék felborulhat, és súlyos sérülést okozhat.

• Mindig tartsa távol a kisgyerekeket a hálótól.

• A termék fémkerete vezeti az elektromosságot. Ezért lámpák, hosszabbítók és hasonló elektromos berendezések soha nem érintkezhetnek a termékkel.

Hiányzó alkatrészek esetén forduljon segítségért a kereskedőhöz. Vagy forduljon az [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) ügyfélszolgálatához.

## Összeszerelés és telepítés

• A terméket 1 vagy több felnőttnek kell összeszerelnie.

• Győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően összeszerelték és rendeltetésszerűen használják.

• Használat előtt helyezze a terméket egy stabil vízszintes felületre.

• A keretet csak felnőttnek szabad össze- és széthajtani.

• A termék kibontásakor, pl. tárolás után, ügyeljen arra, hogy a termék újbóli használata előtt rögzítse a keretet (csavar és gomb).

• A termék felborulásának megakadályozása érdekében gondoskodjon arról, hogy a termék használaton kívül rögzítve legyen.

## Használat és karbantartás

• Viseljen kényelmes ruházatot, amelyek nincsenek horgok, patentok, zsinórok vagy bármilyen olyasmi, ami

a termék hálójába. Ne viseljen ékszereket, nyakláncokat és fülbevalókat.

• Meleg és napsütéses napokon a játékok és annak elemei felforrósodhatnak.

• Fagyponot alatti hőmérsékleten az emberi bőr a fémfelületekhez tapadhat.

• Használaton kívül tárolja a terméket száraz helyen.

• Erős szél esetén tegye el a terméket védett helyre.

• Minden használat előtt vizsgálja át a terméket. Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően és biztonságosan vannak elhelyezve, ill. rögzítve.

• A laza csavarokat húzza meg. Cserélje ki a kopott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket.

• Ne ragasszon olyan kiegészítőket/függelégeket a keret részeihez, amelyek befolyásolhatják a termék biztonságosságát.

## Garancia

1. A vásárlást igazoló számla kiállításának napjától az EXIT termék tulajdonosa az alább jótállásra jogosult:

- - 2 év garancia kerettörés esetén
- 6 hónap garancia a többi alkatrészeze.

2. A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti:

- A terméket helytelenül és/vagy gondatlanul és/vagy nem rendeltetésszerűen használják.
- Túllépik a termékénél megadott maximális terhelhetőséget.
- A termék nem a használati utasításnak megfelelően van összeszerelve és karbantartva.
- Műszaki javítások a gyártóval történő egyeztetés nélkül.
- Az utólag felszerelt alkatrészek nem felelnek meg a termék műszaki előírásainak, vagy helytelenül vannak felszerelve.
- A hibák éghajlati hatások, például korrózió, UV-sugárzás vagy a normál előregedés következményei.

3. A garancia csak akkor érvényesíthető, ha az eredeti vásárlási bizonylatot az EXIT Toys ügyfélszolgálatán vagy az EXIT Toys márkakereskedőjénél bemutatják.

4. Az EXIT Toys által megállapított anyag- és gyártáshibák esetén a a terméket vagy annak alkatrészeit - belátása szerint - ingyenesen javítja vagy cseréli az 1. szakaszban jelzett jótállási időszak alatt.

5. Ha a jótállási igény nem megalapozott, minden költség a terméktulajdonost terheli.

6. Az EXIT Toys termékeket személyes és háztartási használatra tervezték. A terméket tilos bérbeadni vagy közterületeken, például iskolákban, óvodákban vagy sportlétesítményekben elhelyezni. A jótállási és minden egyéb kötelezettség érvényét veszti, ha a terméket bérbé adják vagy közterületen használják.



## Zábava, hry a šport v exteriéri pre každého

Vyrábame hračky do exteriéru, s ktorými sa zabaví každý. Práve v tomto duchu začali naši zakladajúci partneri v roku 2011 vyvíjať hračky do exteriéru pod názvom EXIT Toys. Odvtedy sa jedna vec určite nezmenila a zábava stále zostáva na prvom mieste. EXIT Toys svojimi jedinečnými produktmi motivuje celé rodiny vyjsť do prírody a hrať sa spolu, pričom kombinuje športové aktivity s kopou zábavy.

### Skvelá zábava v exteriéri na dlhé roky

Najlepšie dobrodružstvá zažívajú deti, tínedžeri aj dospelí vonku. Všetci, ktorí stojíme za značkou EXIT Toys, veríme, že dobré produkty pridávajú na zážitkoch. Čím je produkt zaujímavejší, prítťažlivejší a náročnejší, tým viac zábavy s ním každý zažije, a práve preto zohráva dizajn našich produktov významnú rolu. Vždy sa snažíme pridať niečo navyše.

### Bezpečnosť na prvom mieste

Pri vývoji našich produktov dbáme v prvom rade na ich bezpečnosť. Záleží nám na tom, aby naše produkty spĺňali najvyššie normy v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov. Pred uvedením našich výrobkov na trh sú vykonávané nezávislé a odborné certifikačné testy. Priebežné kontroly vykonávame aj počas výroby a držíme krok s novinkami v oblasti legislatívy a predpisov. V našom sortimente nájdete iba výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy EXIT Toys.

### Máte otázky alebo pripomienky? Radi vám pomôžeme.

Veľmi si vážime, že ste našim zákazníkom a ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXIT Toys a našim produktom. Radi si vypočujeme váš názor a privítame nápady aj pripomienky. Vďaka tomu môžeme ďalej vylepšovať, vyvíjať a rozširovať naše produkty.

Ponorte sa do nášho sveta EXIT Toys na stránke [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) a pozrite si naše zaujímavé a výnimočné produkty do exteriéru, s ktorými zažijete dlhé roky zábavy. Alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Radi vám poradíme.

### Chodte sa hrať von!

Tím EXIT Toys



## Všeobecné informácie

Odrážadlo na padel je ideálnym produktom na precvičovanie zručností v padeli. Už nemusíte chodiť na padelové ihrisko, aby ste si precvičili svoje údery. Môžete hrať sami alebo s priateľom.

### Čo je potrebné na hranie:

- Padel rebounder
- 3-4 metre voľného priestoru
- Padelová raketa
- Padelová loptička

### Údery na precvičenie:

- Forehand
- Backhand
- Varianty volejbalu
- Údery
- A mnoho ďalších!

Pre výučbu a cvičenia prosím nasledujte QR-kód nižšie pre video



## Bezpečné používanie

V záujme zjednodušenia montáže si pred jej začatím prečítajte nasledujúce pokyny. Túto príručku a montážny návod si uschovajte pre budúce použitie.

- Minimálny vek používateľa: 3 roky.
- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- **DÔLEŽITÉ:** Výrobok je určený na používanie s raketou a loptičkou na padel.
- **VAROVANIE.** Nebezpečenstvo udusenía, malé súčiastky. Trampolína nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
- Deti by mali tento výrobok používať vždy len pod priamym dohľadom dospeléj osoby.
- Uložený výrobok sa môže prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Malé deti vždy držte mimo priestoru siete.
- Kovový rám výrobku vedie elektrický prúd. Svetlá, predlžovacie káble a podobné elektrické zariadenia sa nesmú dostať do kontaktu s výrobkom.

V prípade chýbajúcich dielov kontaktujte miesto nákupu a požiadajte o pomoc. Alebo choďte na [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montáž a inštalácia

- Výrobok musí zostaviť 1 alebo viac dospelých osôb.
- Uistite sa, že výrobok je správne zostavený a používa sa podľa určenia.
- Pred použitím umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Skladanie a rozkladanie rámu musí vykonať dospelá osoba.
- Pri rozkladaní výrobku, napr. po uskladnení, dbajte na to, aby ste pred ďalším použitím výrobku zafixovali polohu rámu (skrutka a kľuka).
- Aby ste zabránili prevráteniu výrobku, zaistite, aby bol zabezpečený, keď sa nepoužíva.

## Používanie a údržba

- Noste pohodlné oblečenie bez háčikov, gombíkov, sťahovacích šnúr alebo čohokoľvek, čo by sa mohlo vo výrobku zachytiť. Odložte šperky, náhrdelníky a náušnice.
- V teplejších a slnečných podmienkach sa môžu časti zahriať.
- Časti tela sa môžu pri teplotách pod bodom mrazu prilepiť na kovové konštrukcie.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.
- V prípade silného vetra výrobok uskladnite.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Skontrolujte, či sú všetky časti správne a bezpečne umiestnené a pripevnené.
- Uťahnite akékoľvek uvoľnené časti. Vymeňte všetky opotrebované, chybné alebo chýbajúce časti.
- Na časti rámu bránky nepripevňujte doplnky/príslušenstvo, ktoré by mohli ovplyvniť základnú bezpečnosť

## Záruka

1. Po dátume vystavenia nákupnej faktúry má vlastník výrobku EXIT:

- 2-ročná záruka na prasknutie rámu
- 6-mesačná záruka na ostatné diely.

2. Záruka **zaniká**, ak:

- Tento výrobok je používaný nesprávne a/alebo bezstarostne a takým spôsobom, ktorý nevyhovuje jeho účelu.
- Maximálna hmotnosť (používateľa) bola prekročená.
- Tento výrobok nie je zmontovaný a udržiavaný podľa inštrukčnej príručky.
- Technické opravy sa vykonávajú bez konzultácie s dodávateľom.
- Diely, ktoré sú namontované dodatočne, nezodpovedajú technickým špecifikáciám výrobku alebo sú namontované nesprávne.
- Defekty sú dôsledkom klimatických vplyvov, ako je korózia, ultrafialové žiarenie alebo normálne rozpadnutie.

3. Záruka platí len vtedy, ak sa zákazníckemu servisu EXIT Toys alebo predajcovi EXIT Toys predloží doklad spolu s originálom nákupnej faktúry.

4. V prípade materiálových a konštrukčných väd, zistených spoločnosťou EXIT Toys, výrobok alebo jeho diely budú opravené alebo vymenené – podľa jej vlastného uváženia – bezplatne počas záručnej doby uvedenej v článku 1.

5. Ak nárok na záruku nie je opodstatnený, všetky náklady uhradí vlastník.

6. Výrobky EXIT Toys sú určené na domáce a vonkajšie použitie. Výrobok nie je povolené prenajímať ani umiestňovať na verejných priestranstvách, ako sú školy, škôlky alebo športové zariadenia. Záruka a akékoľvek iné záväzky prestanú platiť, ak je výrobok prenajatý alebo používaný vo verejných priestoroch.





## Venkovní zábava, hry a sporty pro každého

Vyrábět venkovní hračky, které budou bavit každého. Přesně v tomto duchu začali v roce 2011 zakládající partneři vyvíjet venkovní hračky pod názvem EXIT Toys. Jedno však pořád víme jistě: zábava je na prvním místě! Svými jedinečnými produkty společnost EXIT Toys vysílá celé rodině zprávu: běžte ven, hrajte si spolu, sportujte a hodně si to užijte.

### Roky podnětné venkovní zábavy!

Nejlepší dobrodružství se odehrávají venku. To platí u dětí, mladistvých i dospělých. Společnost EXIT Toys zastává názor, že dobré produkty umocňují zábavu. Protože čím jsou lepší, hezčí a podnětnější, tím víc zábavy každému nabídnou. Přesně proto se u našich produktů začíná od designu. Vždy se snažíme nabídnout něco navíc.

### Bezpečnost především

Děláme, co můžeme, abychom vyvíjeli produkty bezpečné pro každého. Je pro nás samozřejmostí, že naše produkty splňují ty nejvyšší standardy bezpečnosti pro spotřebitele. Před uvedením produktu na trh provádíme nezávislé odborné testy za účelem získání potřebných certifikací. Provádíme také průběžné kontroly během výroby a držíme krok s nejnovějším vývojem v oblasti legislativy a předpisů. V naší nabídce najdete pouze výrobky, které splňují ty nejpřísnější standardy EXIT Toys.

### Máte otázku nebo připomínku? Rádi vám pomůžeme!

Opravdu si ceníme, že jste našimi zákazníky, a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do firmy EXIT Toys a našich výrobků. Jsme otevření vašim názorům a přivítáme komentáře a nápady. Můžeme tak dále vylepšovat, vyvíjet a rozšiřovat své výrobky.

Navštivte svět EXIT Toys na stránkách [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) a objevte naše další skvělé venkovní produkty, které vám poskytnou roky zábavy. Nebo nám jednoduše napište na adresu [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Rádi se vám budeme osobně věnovat.

### Běžte si hrát ven!

Tým EXIT Toys

## Obecné informace

Odrážedlo na padel je ideálním produktem pro trénink padelových dovedností. Už nemusíte chodit na padelové hřiště, abyste si procvičili své údery. Můžete hrát sami nebo s kamarádem.

### Co je ke hře potřeba:

- Padel rebounder
- 3-4 metry volného prostoru
- Padelovou raketu
- Padelový míč

### Údery k nácvičku:

- Forehand
- Backhand
- Varianty volejbalu
- Smeče
- A mnoho dalšího!

Pro výukový program a cvičební sestavy následujte QR-kód níže, kde najdete videa.



## Bezpečné používání

V zájmu zjednodušení montáže si prosím přečtěte následující pokyny. Tuto příručku a montážní příručku uschovejte pro pozdější použití.

- Minimální věk uživatele: 3 roky.
- Montáž musí provést dospělá osoba.
- Produkt je určen pouze k domácímu použití.
- **DŮLEŽITÉ:** Produkt je určen k použití s padelovou raketou a míčkem.
- **VAROVÁNÍ.** Riziko udušení, obsahuje malé části. Není určeno pro děti do 3 let.
- Tento produkt musí dítě používat vždy pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Uložený produkt se může převrhnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Udržujte malé děti vždy mimo dosah sítě.
- Kovový rám produktu je elektrický vodič. Světla, prodlužovací kabely a podobná elektrická zařízení nikdy nesmí přijít do styku produktem.

V případě chybějících součástí prosím kontaktujte prodejce. Nebo přejděte na web [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montáž a umístění

- Produkt musí být smontován nejméně jednou dospělou osobou.
- Ujistěte se, že je produkt správně smontován a používán v souladu s určením.
- Před použitím umístěte produkt na pevný rovný povrch.
- Skládání a rozkládání rámu musí provádět dospělá osoba.
- Při rozkládání produktu, např. po uskladnění, dbejte před dalším použitím na fixaci polohy rámu (šroub a kolečko).
- Když se produkt nepoužívá, je nutné jej zajistit, aby se nepřevrhl.

## Používání a údržba

- Oblečte si pohodlné oblečení bez háčků, cvočků, stahovacích šňůrek nebo dalších prvků, které se mohou zachytit nebo uvíznout v síti produktu. Sundejte si šperky, řetízky a náušnice.
- Za teplého a slunečného počasí se mohou různé části rozpálit.
- Při teplotách pod nulou může dojít k přichycení částí těla ke kovovým dílům.
- Když se produkt nepoužívá, uchovávejte jej na suchém místě.
- V případě silného větru produkt uklidťe.
  
- Před každým použitím produkt zkontrolujte. Ujistěte se, že veškeré části jsou správně a bezpečně umístěny a připevněny.
- Utáhněte všechny volné kovové součásti. Vyměňte všechny opotřebované, vadné, nebo chybějící části.
- Nepřipevňujte na části rámu žádné doplňky, které by mohly mít vliv na jeho základní bezpečnost.

## Záruka

1. Majitel produktu EXIT má od data uvedeného na prodejním dokladu:

- Záruku 2 roky na zlomení rámu
- Záruku 6 měsíců na ostatní části

2. Záruka **neplatí** v těchto případech:

- Produkt je používán nevhodně a/nebo neopatrně a je používán způsobem neodpovídajícím jeho účelu.
- Byla překročena maximální hmotnost (uživatele).
- Produkt není sestaven a udržován v souladu s návodem pro montáž a údržbu.
- Technické opravy jsou prováděny bez konzultace s dodavatelem.
- Dodatečně přimontované součásti nevyhovují technickým specifikacím produktu nebo jsou namontovány nesprávně.
- Vady vznikly vlivem klimatických vlivů jako koroze, UV záření nebo běžná degradace.

3. Záruka platí pouze v případě, že bude zákaznické službě EXIT Toys nebo distributorovi EXIT Toys předložen doklad, společně s původní nákupní fakturou.

4. V případě materiálových a konstrukčních vad, které byly společností EXIT Toys uznány, budou produkt nebo jeho součásti opraveny nebo vyměněny – podle jejího uvážení – zdarma během záruční lhůty uvedené v článku 1.

5. Není-li požadavek na záruku oprávněný, hradí veškeré náklady vlastník.

6. Produkty EXIT jsou určeny pro domácí venkovní použití. Produkt není povoleno pronajímat ani jej umísťovat na veřejně přístupná místa, jako jsou školy, školky nebo jiná zařízení péče o děti nebo sportovní zařízení. Záruka společně se všemi ostatními závazky zaniká, jestliže je produkt pronajímán nebo je používán na veřejných místech.



## Забавление, игри и спорт на открито за всеки

Изработване на играчки за игра на открито, с които всеки може да се забавлява. В този дух през 2011 г. съдружниците основатели започват да разработват играчки за игра на открито под името EXIT Toys. Има едно нещо, в което все още сме сигурни: забавлението е на първо място! Със своите уникални артикули EXIT Toys насърчава цялото семейство да излезе навън и да играе заедно, да спортува и да се забавлява.

### Години на предизвикателни забавления на открито!

Най-хубавите приключения се случват навън - както за децата, така и за младежите и възрастните. В EXIT Toys сме убедени, че добрите продукти допринасят за преживяването. Защото колкото по-страхотен, по-добре изглеждащ и по-предизвикателен е продуктът, толкова повече се забавляват всички с него. Именно затова дизайнът на нашите продукти е на първо място. Винаги търсим това малко, допълнително нещо.

### Безопасността на първо място

Правим всичко възможно, за да разработим продукти, които са безопасни за всички. За нас е нормално нашите продукти да отговарят на най-високите стандарти за безопасност на потребителите. Преди да пуснем даден продукт на пазара, провеждаме независими и експертни тестове, за да получим необходимия сертификат. Също така извършваме непрекъснати проверки по време на производството и следваме най-новите законодателни и регулаторни промени. В нашата гама ще намерите само продукти, които отговарят на най-строгите стандарти на EXIT Toys.

### Имате въпрос или коментар? Ще се радваме да ви помогнем!

Наистина оценяваме факта, че сте наш клиент, и ви благодарим за доверието в EXIT Toys и нашите продукти. Тъй като сме отворени за вашите мнения, приветстваме вашите коментари и идеи. За да можем още да подобряваме, развиваме и разширяваме нашите продукти. Посетете света на EXIT Toys на адрес [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) и открийте нашите други вълнуващи и страхотни продукти за игра на открито, които ще ви осигурят години забавление. Или просто ни пишете на имейл [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Ще се радваме да ви дадем личен съвет.

### Излезте и играйте навън!

Екипът на EXIT Toys



## Обща информация

Ребаундърът за гребане е идеалният продукт за практикуване на уменията ви по гребане. Вече не е необходимо да ходите на игрището за падел, за да практикувате ударите си. Можете да играете сами или с приятел.

### Какво е необходимо, за да играете:

- Падел rebounder
- 3-4 метра свободно пространство
- Ракета за падел
- Топка за падел

### Удари за практикуване:

- Форхенд
- Бекхенд
- Вариации на волейбола
- Смачове
- И много други!

За уроци и упражнения, моля, последвайте QR-кода по-долу за видеоклипове



## Безопасна употреба

За да опростите сглобяването, моля, прочетете следните инструкции, преди да започнете. Запазете това ръководство и ръководството за монтаж за бъдещи справки.

- Минимална възраст на потребителя: 3 години.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- Този продукт е предназначен само за употреба в домашни условия.
- **ВАЖНО:** Продуктът е предназначен за използване с ракета и топка Padel.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасност от задавяне, малки части. Не е предназначена за използване от деца под 3 години.
- Този продукт трябва винаги да се използва от детето под прекия надзор на възрастен.
- Поставеният за съхранение продукт може да падне и да причини сериозно нараняване.
- Винаги дръжте малки деца далеч от зоната на мрежата.
- Металната рамка на продукта провежда електричество. Никога не трябва да се допуска контакт на продукта с лампи, удължители и друго подобно електрическо оборудване.

В случай на липсващи части, моля, свържете се с магазина, от който сте го закупили, за помощ. Или посетете [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Сглобяване и монтаж

- Продуктът трябва да бъде сглобен от 1 или повече възрастни.
- Уверете се, че продуктът е правилно сглобен и се използва по предназначение.
- Преди употреба поставете продукта върху твърда и равна повърхност.
- Сгъването и разгъването на рамката трябва да се извършва от възрастен.
- При разгъване на продукта, например след съхранение, непременно фиксирайте позицията на рамката (болт и бутон), преди да използвате отново продукта.
- За да предотвратите преобръщането на продукта, уверете се, че е обезопасен, когато не се използва.

## Използване и поддръжка

- Носете удобни дрехи без кукички, закопчалки, шнурове и други елементи, които могат да се закачат или да се захванат за мрежата на продукта. Свалете бижутата, колиетата и обещите.
- При по-топли и слънчеви условия частите могат да станат горещи.
- Частите на тялото могат да залепнат за металните конструкции при отрицателни температури.
- Когато не използвате продукта, съхранявайте го на сухо място.
- При силен вятър приберете продукта.
- Проверявайте продукта преди всяка употреба. Уверете се, че всички части са правилно и сигурно позиционирани и прикрепени.
- Затегнете всички разхлабени крепежни елементи. Заменете всички износени, дефектни или липсващи части.
- Не прикрепяйте допълнения/приспособления към части от рамката, които могат да повлияят на основната безопасност.

## Гаранция

1. След датата на фактурата за покупка, собственикът на продукта на EXIT има:

- 2 години гаранция за счупване на рамката
- 6 месеца гаранция за другите части

2. Гаранцията става **невалидна**, ако:

- Този продукт се използва неправилно и/или небрежно и по начин, който не отговаря на предназначението.
- Максималното тегло (на потребителя) е превишено.
- Този продукт не е сглобен и не се поддържа съгласно листовката с инструкции.
- Техническите ремонти са извършени без консултация с доставчика.
- Частите, монтирани след продажбата, не отговарят на техническите спецификации на разглеждания продукт или са монтирани неправилно.
- Дефектите са резултат от климатични влияния като корозия, UV лъчи или нормално стареене на материала.

3. Гаранцията се прилага само когато доказателство, придружено от оригинална фактура за покупка, бъде представено на отдела за клиенти на EXIT toys или на търговец на EXIT Toys.

4. В случай на материални и конструктивни дефекти, които са установени от EXIT Toys, продуктът или неговите компоненти ще бъдат ремонтирани или заменени - по негов избор - безплатно по време на гаранционния период, посочен в член 1.

5. Ако искът по гаранцията не е оправдан, всички разходи са за сметка на собственика.

6. Продуктите на EXIT Toys са предназначени за битова употреба на открито. Не е разрешено продуктът да се отдава под наем или да се поставя в обществени зони като училища, детски градини или спортни съоръжения. Гаранцията и всички други задължения изтичат, ако продуктът е отдаден под наем или използван на обществени места.





## Διασκεδαστικά παιχνίδια και αθλήματα εξωτερικού χώρου για όλους

Δημιουργία παιχνιδιών εξωτερικού χώρου με τα οποία ο καθένας μπορεί να διασκεδάσει. Με αυτό το σκεπτικό, το 2011, οι ιδρυτές μας άρχισαν να δημιουργούν παιχνίδια εξωτερικού χώρου με την επωνυμία EXIT Toys. Ένα πράγμα γνωρίζουμε σίγουρα ακόμη: η διασκέδαση προηγείται! Με τα μοναδικά αυτά προϊόντα, η EXIT Toys ενθαρρύνει ολόκληρη την οικογένεια να βγει έξω και να παίξουν όλοι μαζί, να αθληθούν και να διασκεδάσουν πολύ.

### Χρόνια απαιτητικής διασκέδασης εξωτερικού χώρου!

Οι καλύτερες περιπέτειες συμβαίνουν έξω. Από παιδιά, νέους και ενήλικες εξίσου. Στην EXIT Toys είμαστε πεπεισμένοι ότι τα καλά προϊόντα προσδίδουν στην εμπειρία. Γιατί όσο πιο κουλ, πιο όμορφο και πιο απαιτητικό είναι το προϊόν, τόσο περισσότερο διασκεδάζει κανείς με αυτό. Γι' αυτό και στα προϊόντα μας δίνουμε προτεραιότητα στον σχεδιασμό. Πάντα αναζητάμε το κάτι παραπάνω.

### Πρώτα η ασφάλεια

Κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε προϊόντα ασφαλή για όλους. Για εμάς είναι δεδομένο ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Πρωτού βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, διεξάγουμε ανεξάρτητους και εξειδικευμένους ελέγχους για να αποκτήσουμε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Διεξάγουμε, επίσης, συνεχείς ελέγχους κατά τη διάρκεια της παραγωγής και συγχρονιζόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της EXIT Toys φτάνουν να ενταχθούν

### στον κατάλογο των προϊόντων μας.

Επιθυμείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο; Θα χαρούμε να βοηθήσουμε!

Το εκτιμούμε αφάνταστα που συγκαταλέγεστε στους πελάτες μας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνεται στην EXIT Toys και τα προϊόντα μας. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις σας και κάθε σας ιδέα ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε και επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τα προϊόντα μας.

Επισκεφτείτε τον κόσμο της EXIT Toys στο [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα συναρπαστικά και μοναδικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου που διαθέτουμε, τα οποία θα γεμίσουν τα χρόνια σας με χαρά και διασκέδαση. Ή απλώς επικοινωνήστε μαζί μας στο [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com). Μας αρέσει να σας δίνουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

### Βγείτε να παίξετε έξω!

Η ομάδα του EXIT Toys.



## Γενικές πληροφορίες

Ο ανασταλτικός μηχανισμός padel είναι το ιδανικό προϊόν για να εξασκήσετε τις ικανότητές σας στο padel. Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνετε στο γήπεδο Padel για να εξασκηθείτε στα χτυπήματά σας. Μπορείτε να παίξετε μόνοι σας ή με έναν φίλο.

### Τι απαιτείται για να παίξετε:

- Padel rebounder
- 3-4 μέτρα ελεύθερου χώρου
- Ρακέτα Padel
- Μπάλα Padel

### Χτυπήματα για εξάσκηση:

- Forehand
- Backhand
- Παραλλαγές βολέ
- Σπασίματα
- Και πολλά άλλα!

Για ένα σεμινάριο και ρουτίνες ασκήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω κωδικό QR για βίντεο



## Ασφαλής Χρήση

Για να απολοποιηθεί η διαδικασία της συναρμολόγησης, διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες, προτού ξεκινήσετε. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο συναρμολόγησης, για μελλοντική χρήση.

- Ελάχιστη ηλικία χρήστη: 3 έτη.
- Συναρμολόγηση από ενήλικες.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται με τη ρακέτα Padel και την αντίστοιχη μπάλα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Κίνδυνος πνιγμού, μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το παιδί, αποκλειστικά υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Ασφαλίστε κατά την αποθήκευση, προς αποφυγή ανατροπής και πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού.
- Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από το δίχτυ.
- Το μεταλλικό πλαίσιο του προϊόντος είναι καλός αγωγός ηλεκτρισμού. Φώτα, καλώδια προέκτασης και παρόμοιοι ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν θα πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια κομμάτια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για βοήθεια. Ή ενημερωθείτε μέσω του ιστότοπου [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν ή περισσότερους ενήλικες.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται.
- Τοποθετήστε σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια πριν τη χρήση.
- Το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του πλαισίου πρέπει να γίνει από ενήλικα.
- Όταν ξεδιπλώνετε το προϊόν, π.χ. μετά την αποθήκευση, στερεώστε το πλαίσιο (μπουλόνι και πόμολο) πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν.
- Προς αποφυγήν ανατροπής, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καλά ασφαλισμένο, όταν δε χρησιμοποιείται.

## Χρήση και συντήρηση

- Φορέστε άνετα ρούχα χωρίς αγκράφες, σούστες, κορδόνια ή σιδηρή μπορεί να γαντζωθεί ή να πιαστεί στο προϊόν. Αφαιρέστε κοσμήματα, κολιέ και σκουλαρίκια.
- Υπό ζεστές και ηλιόλουστες συνθήκες, οι επιφάνειες του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν.
- Το δέρμα μπορεί να κολλήσει στο μεταλλικό πλαίσιο, σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.
- Όταν δε χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος χωρίς υγρασία.
- Σε περίπτωση δυνατών ανέμων, αποθηκεύστε το προϊόν.
- Ελέγξτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι τοποθετημένα σωστά και με ασφαλή τρόπο.
- Σφίξτε καλά οιαδήποτε χαλαρά εξαρτήματα. Αντικαταστήστε οποιοδήποτε φθαρμένο ή ελαττωματικό μέρος και προσθέστε το, σε περίπτωση που λείπει.
- Μην τοποθετείτε προσθήκες/προεκτάσεις στα μέρη του πλαισίου, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του.

## Εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς κι έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος EXIT έχει:

- 2ετής εγγύηση για θραύση πλαισίου
- 6μηνη εγγύηση για όλα τα άλλα μέρη

2. Η εγγύηση **παύει να ισχύει** εάν:

- Το προϊόν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και/ή απρόσεκτα και με τρόπο που δεν συνάδει με τον σκοπό κατασκευής του.
- Το μέγιστο βάρος (χρήστη) έχει ξεπεραστεί.
- Το προϊόν δεν συναρμολογηθεί και δεν συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Πραγματοποιηθούν τεχνικές επισκευές χωρίς τη συμβουλή του προμηθευτή.
- Μέρη τα οποία προστεθούν αργότερα δεν συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ή προστεθούν με λάθος τρόπο.
- Τα ελαττώματα είναι αποτέλεσμα κλιματικών συνθηκών όπως διάβρωση, ακτίνες UV ή φυσιολογική αποσύνθεση.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν παρουσιαστεί το παραστατικό μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς στην εξυπηρέτηση πελατών ή στον αντιπρόσωπο της EXIT Toys.

4. Σε περίπτωση υλικών και τα κατασκευαστικών ελαττωμάτων, τα οποία έχουν εξακριβωθεί και από την EXIT Toys, το προϊόν ή τα μέρη αυτού θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν - με δική της επιλογή - δωρεάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 1.

5. Εάν το αίτημα για χρήση της εγγύησης δεν ευσταθεί, όλα τα κόστη βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

6. Τα προϊόντα EXIT είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση του προϊόντος ή η τοποθέτησή του σε δημόσιους χώρους, όπως σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή χώροι άθλησης. Η εγγύηση και οιοσδήποτε άλλες υποχρεώσεις παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που το προϊόν νοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους.



## Развлечения, игры и спорт на свежем воздухе для всех

Изготавливаем уличные игрушки, с которыми каждый может весело провести время. Именно в этом духе партнеры-основатели начали разработку уличных игрушек под названием EXIT Toys в 2011 году. В одном мы до сих пор уверены: удовольствие всегда на первом месте! С помощью своих уникальных изделий EXIT Toys побуждает всю семью выходить на улицу и играть вместе, заниматься спортом и получать массу удовольствия.

### Развлечения на свежем воздухе – наш многолетний вызов!

Лучшие приключения происходят на свежем воздухе, и это касается детей, молодежи и взрослых. Компания EXIT Toys убеждена, что хорошая продукция улучшает впечатления. Потому что чем круче, красивее и сложнее изделие, тем веселее всем его использовать. Именно поэтому в нашей продукции такое большое внимание уделяется дизайну. Мы всегда стараемся сделать изделия хоть немного лучше.

### Безопасность прежде всего

Мы делаем все возможное, чтобы разрабатывать безопасную для всех продукцию. Для нас само собой разумеется, что наша продукция соответствует самым высоким стандартам безопасности потребителей. Перед выпуском продукта на рынок мы проводим независимые и экспертные испытания для получения необходимых сертификатов. Мы также проводим постоянные проверки во время производства и следим за последними изменениями в области законодательства и иных нормативных актов. Только продукция, которая соответствует самым строгим стандартам EXIT Toys, добавляется в наш ассортимент.

### У вас есть вопрос или комментарий? Будем рады помочь!

Мы действительно ценим, что вы являетесь нашим клиентом, и благодарим вас за доверие, которое вы оказываете EXIT Toys и нашей продукции. Мы открыты для ваших мнений и приветствуем ваши комментарии и идеи. Таким образом, мы можем ещё более улучшать и развивать нашу продукцию и расширять ее функции.

Посетите мир игрушек EXIT на сайте [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com), а также откройте для себя другие наши захватывающие и крутые товары для активного отдыха, которые обеспечат вам развлечения на долгие годы. Или просто свяжитесь с нами по адресу [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Будем рады лично проконсультировать вас.

### Играйте на свежем воздухе!

Команда EXIT Toys



## Общая информация

Ребаундер для паделя - это идеальный продукт для отработки навыков игры в падель. Вам больше не нужно ходить на падель-корт, чтобы отрабатывать удары. Вы можете играть в одиночку или с другом.

### Что необходимо для игры:

- Ребаундер для паделя
- 3-4 метра свободного пространства
- ракетка для паделя
- мяч для паделя

### Удары для тренировки:

- Передний удар
- Бэкхенд
- Варианты воланов
- Смэши
- И многое другое!

Для получения обучающих уроков и упражнений следуйте QR-коду ниже для просмотра видео



## Безопасное использование

Чтобы упростить сборку, перед ее началом прочтите следующую инструкцию. Сохраните эту инструкцию и руководство по сборке для дальнейшего использования.

- Минимальный возраст пользователя: 3 года.
- Сборку может выполнять только взрослый.
- Изделие предназначено исключительно для домашнего использования.
- **ВАЖНОЕ:** Изделие предназначено для использования с ракеткой и мячом для падела.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Опасность удушья, есть мелкие детали. Для детей не младше трех лет.
- Ребенку следует использовать это изделие под постоянным непосредственным наблюдением взрослого.
- При хранении изделие может упасть и причинить серьезную травму.
- Не допускайте маленьких детей к сетке.
- Металлическая рама изделия проводит электричество. Освещение, удлинители и другое подобное электрооборудование никогда не должны соприкасаться с изделием.

В случае отсутствия деталей обратитесь за помощью по месту покупки. Или перейдите на [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Сборка и установка

- Изделие должны собирать 1 или несколько взрослых.
- Убедитесь, что изделие правильно собрано и используется по назначению.
- Перед использованием поместите изделие на твердую и ровную поверхность.
- Складывать и раскладывать раму должен взрослый.
- При раскладывании изделия, например после хранения, обязательно зафиксируйте положение рамы (с помощью болта и гайки) перед использованием.
- Чтобы предотвратить падение изделия, когда оно не используется, обязательно надежно закрепите его.

## Уход и обслуживание

- Надевайте удобную одежду без крючков, кнопок, шнурков и всего, что может зацепиться за изделие. Снимите украшения, ожерелья и серьги.
- В теплую и солнечную погоду детали могут нагреваться.
- При отрицательных температурах части тела могут примерзать к металлическим частям.
- Когда изделие не используется, храните его в сухом месте.
- При сильном ветре уберите изделие на хранение.
- Проверяйте изделие перед каждым использованием. Убедитесь, что все детали правильно и надежно расположены и закреплены.
- Затяните любое ослабленное крепление. Заменяйте все изношенные, дефектные или отсутствующие детали.
- Не прикрепляйте к частям рамы дополнительные компоненты или принадлежности, которые могут существенно нарушать основные требования безопасности.

## Гарантия

1. После даты выставления счета на покупку владелец изделия EXIT получает:

- Гарантия 2 года от поломки рамы
- Гарантия 6 месяцев на остальные детали

2. Гарантия **утрачивает силу** в следующих случаях:

- Изделие использовалось неправильно и/или неосторожно, а также не по назначению.
- Превышен максимальный вес (пользователя).
- Сборка и техническое обслуживание изделия осуществлялись не в соответствии с инструкцией.
- Технический ремонт выполнен без согласования с поставщиком.
- Установленные после покупки детали не соответствуют техническим характеристикам изделия или установлены неправильно.
- Дефекты являются результатом климатических воздействий, таких как коррозия, ультрафиолетовые лучи или естественное разрушение.

3. Гарантия действительна только в случае предоставления подтверждения покупки вместе с оригинальным счетом за покупку в службу поддержки клиентов или дилеру EXIT Toys.

4. В случае подтверждения компанией EXIT Toys дефектов материала и конструкции изделие или его компоненты будут отремонтированы или заменены (по выбору компании) бесплатно в течение гарантийного срока, указанного в статье 1.

5. Если претензия по гарантии необоснованна, все расходы оплачиваются за счет владельца.

6. Изделия EXIT Toys предназначены для бытового использования на открытом воздухе. Не разрешается сдавать изделие в аренду или размещать его в общественных местах, таких как школы, детские сады и спортивные объекты. Гарантия и прочие обязательства утратят силу, если изделие будет сдаваться в аренду или использоваться в общественных местах.





## Вуличні розваги, ігри та спорт для всіх

Виготовляти вуличні іграшки, з якими буде весело всім. Саме з таким задумом у 2011 році наші засновники почали розробляти іграшки для вулиці під назвою EXIT Toys. В одному ми впевнені й досі: веселощі — передусім! Завдяки своїм унікальним іграшкам EXIT Toys заохочує всю родину виходити надвір, гратися разом, займатися спортом та весело розважатися.

### Активне й захопливе дозвілля на довгі роки!

Надворі чекають найбільш захопливі пригоди — і для дітей, і для молоді, і для дорослих. Ми в EXIT Toys переконані, що хороші речі роблять дозвілля набагато кращим. Адже що прикольнішими, красивішими й цікавішими є іграшки, то веселіше з ними грати. Саме тому дизайн наших товарів ми ставимо на перше місце. Ми не зупиняємося на досягнутому й завжди шукаємо нові цікаві рішення.

### Безпека понад усе

Ми докладемо усіх зусиль, щоб розробляти товари, безпечні для всіх. І звісно, наші виробники відповідають найсуворішим стандартам у галузі захисту споживачів. Перед випуском товару на ринок ми проводимо незалежні випробування та отримуємо всі необхідні сертифікати. Ми також проводимо регулярні перевірки якості на етапі виробництва та відстежуємо всі нормативні й технічні нововведення. У нашому асортименті ви знайдете лише ті товари, що відповідають найсуворішим стандартам EXIT Toys.

### Масте запитання чи коментарі? Ми радо допоможемо!

Нам дуже приємно, що ви стали одним із наших клієнтів. Дякуємо вам за довіру до EXIT Toys та наших виробів. Ми дуже цінуємо вашу думку, тому відкриті до ваших ідей і коментарів. Адже таким чином ми зможемо дедалі більше покращувати, розвивати та розширювати свою продукцію.

Завітайте до світу EXIT Toys на [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) і відкривайте для себе інші наші цікаві й захопливі іграшки, які подарують вам радість на довгі роки. Або просто зв'яжіться з нами за адресою [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Ми радо проконсультуємо вас особисто.

### Гайда гуляти!

Команда EXIT Toys



## Загальна інформація

Відбивач для паделів - ідеальний продукт для відпрацювання навичок гри на паделях. Вам більше не потрібно ходити на корт для паделів, щоб відпрацьовувати свої удари. Ви можете грати наодинці або з другом.

### Що потрібно для гри:

- Відбивач для паделів
- 3-4 метри вільного простору
- ракетка для паделу
- М'яч для паделу

### Удари для тренування:

- Форхенд
- Задній хенд
- Варіації волейболу
- Удари
- І багато іншого!

Для перегляду відеоуроків та вправ, будь ласка, перейдіть за QR-кодом нижче



## Безпечне користування

Щоб спростити збирання виробу, перед початком ознайомтеся з нижченаведеними вказівками. Збережіть цю інструкцію разом з інструкціями зі збирання для майбутніх довідок.

- Мінімальний вік користувачів: 3 роки.
- Потребують збирання дорослими.
- Цей виріб призначено лише для побутового використання.
- **УВАГА!** Виріб призначено для використання з ракеткою і м'ячиком для сквошу.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Небезпека удушення, дрібні деталі. Не призначено для дітей до 3 років.
- Дитина має використовувати цей виріб лише під безпосереднім наглядом дорослих.
- Під час зберігання незакріплений виріб може впасти й спричинити серйозні травми.
- За жодних обставин не допускайте до сітки малолітніх дітей.
- Металевий каркас виробу проводить електричний струм. Освітлювальні прилади, подовжувачі й інше аналогічне електричне обладнання в жодному разі не мають контактувати з виробом.

У разі втрати деталей, зверніться по допомогу до місця продажу виробу або до [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Збирання й установлення

- Збирати виріб мають один чи декілька дорослих.
- Переконайтеся, що виріб зібраний належним чином і використовується за призначенням.
- Перед використанням установіть виріб на твердій рівній поверхні.
- Складати й розкласти каркас має дорослий.
- Розкладаючи виріб, наприклад після зберігання, обов'язково зафіксуйте положення каркасу (болт і ручка), перш ніж знову користуватися виробом.
- Щоб запобігти падінню виробу, закріплюйте його, коли ним не користуєтесь.

## Експлуатація та обслуговування

- Одягайте зручний одяг без гачків, застібок, шнурів та інших деталей, що можуть зачепитися за сітку виробу чи застрягти в ній. Зніміть ювелірні прикраси, ланцюжки та сережки.
- У теплу й сонячну погоду частини конструкції можуть сильно нагріватися.
- За мінусової температури відкриті частини тіла можуть примерзати до металевих частин.
- Коли ви не користуєтесь виробом, зберігайте його в сухому місці.
- У разі сильного вітру сховайте виріб на зберігання.
- Оглядайте виріб перед кожним використанням. Перевіряйте, щоб усі деталі виробу були правильно й надійно встановлені та прикріплені.
- Затягуйте всі ослаблені кріплення. Замінюйте будь-які зношені, пошкоджені чи відсутні деталі.
- Не прикріплюйте до частин каркасу виробу доповнення/пристосування, які можуть вплинути на його загальну безпеку.

## Гарантія

1. З дати рахунку-фактури власник виробу EXIT отримує:

- 2-річну гарантію у разі ламання каркасу;
- 6-місячну гарантію на інші деталі.

2. Гарантія **припиняє дію** у разі, якщо:

- цей виріб використовувався неправильно й/або недбало, а застосування виробу не відповідало його призначенню;
- було перевищено максимальну вагу (користувача);
- збирання й обслуговування виробу здійснювалося всупереч вказівкам, наведеним у брошурі з інструкціями;
- технічний ремонт здійснювався без консультацій з постачальником;
- деталі, додані в процесі використання, не відповідають технічним специфікаціям цього виробу або встановлені неправильно;
- дефекти є наслідком кліматичного впливу, наприклад корозії, УФ-променів чи руйнування з природних причин.

3. Гарантія застосовується лише в тому разі, якщо в службу підтримки клієнтів EXIT Toys або дилеру EXIT Toys надано підтвердження гарантійного випадку разом з оригіналом рахунку-фактури.

4. У разі наявності дефектів матеріалу чи конструкції, підтверджених компанією EXIT Toys, виріб або його компоненти буде на розсуд компанії безкоштовно відремонтовано або замінено протягом гарантійного періоду, зазначеного у Статті 1.

5. Якщо заявка на гарантію не є обґрунтованою, усі витрати несе власник виробу.

6. Вироби EXIT призначені для побутового користування на вулиці. Заборонено здавати виріб в оренду або встановлювати його в громадських місцях, наприклад у школах, дитячих садках або спортивних закладах. У разі оренди або встановлення виробу в громадських місцях гарантія та будь-які інші зобов'язання припиняють свою дію.



## Herkes için açık havada eğlence, oyunlar ve spor

Herkesin eğlenebileceği açık hava oyuncakları yapmak. Kurucu ortaklar, 2011 yılında EXIT Toys adı altında dış mekan oyuncakları geliştirmeye bu ruhla başladı. Hâlâ emin olduğumuz bir şey var: Eğlence önce gelir! EXIT Toys, benzersiz eşyalarıyla tüm aileyi dışarı çıkıp birlikte oynamaya, spor yapmaya ve bolca eğlenmeye teşvik ediyor.

### Yılların mücadele gerektiren açık hava eğlencesi!

En iyi maceralar dışarıda yaşanır; çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından. EXIT Toys'da, iyi ürünlerin deneyime katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Çünkü ürün ne kadar havalı, güzel ve zorluyorsa, herkes onunla o kadar çok eğlenir. İşte bu yüzden ürünlerimizin tasarımı her şeyden önce gelir. Her zaman sadece biraz ekstra arıyoruz.

### Önce güvenlik

Herkes için güvenli ürünler geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için ürünlerimizin en yüksek tüketici güvenliği standartlarını karşılaması doğaldır. Bir ürünü piyasaya sürmeden önce gerekli sertifikayı almak için bağımsız ve uzman testleri yaptırıyoruz. Ayrıca üretim sırasında sürekli kontroller gerçekleştiriyor ve mevzuat ve yönetmelikler alanındaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Ürün yelpazemizde yalnızca EXIT Toys'un en katı standartlarını karşılayan ürünleri bulacaksınız. Bir sorunuz veya yorumunuz mu var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Müşterilerimizden biri olduğunuz için gerçekten mutluyuz. EXIT Toys'a ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Görüşlerinize açık olduğumuz için görüş ve fikirlerinizi bekliyoruz.

### Böylece ürünlerimizi daha da iyileştirebilir, geliştirebilir ve genişletebiliriz.

EXIT Toys dünyasını [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) adresinde ziyaret edin ve size yıllarca sürecek eğlenceyi sağlayacak diğer heyecan verici ve havalı dış mekan ürünlerimizi keşfedin. Veya [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com) adresinden bizimle iletişime geçin. Size kişiye özel tavsiye vermekten memnuniyet duyarız.

### Git Dışarıda Oyna!

EXIT Toys Ekibi



## Genel bilgi

Padel rebounder, padel becerilerinizi geliřtirmek için ideal bir üründür. Artık vuruřlarınızı uygulamak için Padel sahasına gitmenize gerek yok. Tek başınıza veya bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz.

### Oynamak için ne gerekli:

- Padel ribaund
- 3-4 metre boş alan
- Padel raketi
- Padel topu

### Pratik yapmak için vuruřlar:

- Forehand
- Backhand
- Voleybol varyasyonları
- Parçalar
- Ve çok daha fazlası!

Eđitim ve egzersiz rutinleri için lütfen ařađıdaki QR kodunu takip ederek videolara ulařın



## Güvenli Kullanım

Montajı basitleştirmek için lütfen başlamadan önce aşağıdaki talimatları okuyun. Bu kılavuzu ve montaj kılavuzunu ileride gerekebileceği durumlar için saklayın.

- Minimum kullanıcı yaşı: 3 yaş.
- Bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ürün, sadece ev ortamında kullanım içindir.
- **ÖNEMLİ:** Ürün Padel raket ve top ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
- **UYARI:** Boğulma tehlikesi, küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Bu ürün çocuk tarafından her zaman bir yetişkinin doğrudan gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Depolanan ürün düşerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Küçük çocukları her zaman ağ alanından uzak tutun.
- Ürünün metal çerçevesi elektriği iletir. Işıklar, uzatma kabloları ve bu nevi tüm elektrikli ekipmanların ürünle temas etmesine asla izin verilmemelidir.

Eksik parçalar olması durumunda, destek için lütfen ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Veya [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) sayfasını ziyaret edin.

## Montaj ve kurulum

- Ürün 1 veya daha fazla yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ürünün doğru şekilde monte edildiğinden ve amaçlandığı şekilde kullanıldığından emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Çerçevenin katlanması ve açılması bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Depolama sonrasında vs. ürünü açarken, tekrar kullanmadan önce çerçevenin (civata ve topuzla) pozisyonunu sabitlemeye dikkat edin.
- Ürünün düşmesini önlemek için, kullanılmadığı zamanlarda sabitlendiğinden emin olun.

## Kullanım ve bakım

- Kanca, çıtçıt, büzme ipi veya ürün ağına takılabilecek veya dolanabilecek herhangi bir şey içermeyen rahat giysiler giyin. Takıları, kolyeleri ve küpeleri çıkarın.
- Sıcak ve güneşli havalarda parçalar aşırı ısınabilir.
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda uzuvlar metal parçalara yapışabilir.
- Kullanmadığınız zamanlarda ürünü kuru bir yerde muhafaza edin.
- Şiddetli rüzgar durumunda ürünü depolamaya alın.
- Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Tüm parçaların doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden ve takıldığından emin olun.
- Gevşek parça varsa sıkın. Aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin.
- Çerçevenin parçalarına, temel güvenliği etkileyebilecek eklemeler/ekleniler yapmayın.

## Garanti

1. Satın alma faturasının tarihinden itibaren, EXIT ürünün sahibi şunlara sahiptir:

- Çerçevenin kırılmasına karşı 2 yıl garanti
- Diğer parçalarda 6 ay garanti

2. Aşağıdaki durumlarda garanti **geçersiz** hale gelir:

- Bu ürün yanlış ve/veya dikkatsizce ve amacına aykırı şekilde kullanılmışsa.
- Maksimum (kullanıcı) ağırlık aşılmışsa.
- Bu ürün, talimat kılavuzuna uygun olarak monte edilmemiş ve bakımı talimatlara uygun olarak yapılmamışsa.
- Teknik onarımlar tedarikçiye danışılmadan gerçekleştirilir.
- Sonradan takılan parçalar ilgili ürünün teknik özelliklerine uygun değilse veya yanlış monte edilmişse.
- Kusurlar, korozyon, UV ışınları veya normal parçalanma gibi iklimsel etkilerin bir sonucuysa.

3. Garanti yalnızca, EXIT toys müşteri hizmetlerine veya bir EXIT Toys satıcısına, orijinal satın alma faturasıyla birlikte kanıt sunulduğunda geçerlidir.

4. EXIT Toys tarafından tespit edilen malzeme ve üretim kusurları olması durumunda, ürün veya bileşenleri - tercihe göre - Madde 1'de belirtilen garanti süresi boyunca ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.

5. Garanti talebi garanti şartlarını sağlamıyorsa, tüm masraflar ürün sahibine aittir.

6. EXIT Toys ürünleri, ev içinde ve dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü kiralamak veya okul, kreş ya da spor tesisleri gibi halka açık alanlara kurmak yasaktır. Ürünün kiralanması veya halka açık alanlarda kullanılması durumunda garanti ve diğer yükümlülükler geçersiz kalır.





## Zabava, igra i sport na otvorenom za svakog

Pravimo igračke za otvoren prostor, koje su zabavne svima. U tom duhu, osnivači kompanije započeli su 2011. kreiranje igračkaka na otvorenom pod nazivom EXIT Toys. U jednu stvar još uvek verujemo: zabava je na prvom mestu! Sa svojim jedinstvenim spravama, EXIT Toys ohrabruje celu porodicu da izađe napolje i zajedno se igra, da se bavi sportom i dobro se zabavi.

### Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture se dešavaju napolju; podjednako za decu, mlade i odrasle. Mi u EXIT Toys-u smo ubeđeni da dobar proizvod pojačava doživljaj. Jer što sprava privlačnije, bolje i izazovnije izgleda, to više pruža zabave svima. Baš zbog toga je dizajn naših proizvoda na prvom mestu. Stalno nastojimo da napravimo još jedan korak napred.

### Bezbednost na prvom mestu

Radimo sve što možemo da razvijemo proizvode koji su bezbedni za svakog. Za nas je to, naravno, pitanje toga da li naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde bezbednosti korisnika. Pre plasiranja proizvoda na tržište, imamo nezavisne i ekspertske testove kako bismo dobili potrebne sertifikate. Takođe, stalno sprovodimo provere tokom proizvodnje i uvek smo u toku sa najnovijim zakonodavnim i regulatornim razvojem. U našem asortimanu ćete naći samo proizvode koji ispunjavaju najstrože standarde brenda EXIT Toys.

### Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cenimo što ste naš klijent i zahvaljujemo Vam se na poverenju u EXIT Toys i naše proizvode. Otvoreni smo za Vaše mišljenje i pozdravljamo sve komentare i ideje. Kako bismo se još više poboljšali, razvijamo i širimo naše proizvode.

Posetite EXIT Toys svet na [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) i otkrijte naše druge uzbudljive i zabavne proizvode za korišćenje na otvorenom, koje će vam pružiti višegodišnju zabavu. Ili nam jednostavno pišite na [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Biće nam zadovoljstvo da vam damo personalizovan savet.

### Igrajte se napolju!

EXIT Toys tim



## Опште информације

Падел ребоундер је идеалан производ за вежбање ваших вештина веслања. Више не морате да идете на терен Падел да бисте вежбали своје ударце. Можете играти сами или са пријатељем.

### Шта је потребно за играње:

- Падел ребоундер
- 3-4 метра слободног простора
- Падел рекет
- Падел лопта

### Ударци за вежбање:

- Форхенд
- Бекхенд
- Варијације одбојке
- Смасхес
- И још много тога!

За упутства и рутине вежбања пратите КР код испод за видео записе



## Bezbedno korišćenje

Radi lakšeg sklapanja, pročitajte ovo uputstvo pre početka. Sačuvajte ovaj priručnik i priručnik za sklapanje za buduće konsultacije.

- Minimalna starost korisnika: 3 godine.
- Obavezno treba da sastavi odrasla osoba.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- **VAŽNO:** Proizvod je osmišljen za korišćenje sa reketom i loptom za padel.
- **UPOZORENJE.** Rizik od gušenja, sitni delovi. Nije za decu mlađu od 3 godine.
- Ovaj proizvod dete uvek treba da koristi pod direktnim nadzorom odrasle osobe.
- Odložen proizvod može da padne na osobu i izazove ozbiljne povrede.
- Sve vreme držite malu decu podalje od mreže.
- Metalni okvir proizvoda provodiće električnu struju. Svetla, produžni kablovi i sva slična električna oprema nikada ne smeju da dođu u kontakt sa proizvodom.

U slučaju da nedostaju delovi, obratite se prodajnom mestu za pomoć. Ili posetite [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Sklapanje i montiranje

- Proizvod mora da sastavi 1 ili više odraslih osoba.
- Proverite da li je proizvod sklopljen kako treba i da li se koristi prema nameni.
- Postavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu pre upotrebe.
- Sklapanje i rasklapanje okvira mora da obavi odrasla osoba.
- Prilikom rasklapanja proizvoda npr. nakon skladištenja, obratite pažnju da fiksirate položaj okvira (zavrtnje i dugme) pre ponovne upotrebe proizvoda.
- Da biste sprečili da se proizvod prevrne, proverite da li je proizvod osiguran kada nije u upotrebi.

## Upotreba i održavanje

- Nosite udobnu odeću bez kukica, kopči, pertli ili bilo čega što bi se moglo da zapne ili ili da se zaglavi u mreži proizvoda. Skinite nakit, ogrlice i minduše.
- Pri toplijim i sunčanijim vremenskim uslovima, delovi mogu da postanu vrelí.
- Delovi tela mogu da se zalepe za metalne konstrukcije na temperaturama ispod nule.
- Kada se ne koristi, odložite proizvod na suvo mesto.
- U slučaju jakog vetra, odložite proizvod.
  
- Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Proverite da su svi delovi pravilno i bezbedno postavljeni i pričvršćeni.
- Pričvrstite sve delove koji su popustili. Zamenite sve pohabane, oštećene delove, kao i delove koji nedostaju.
- Ne stavljajte dodatke/ekstra elemente na delove okvira koji bi mogli uticati na suštinsku bezbednost.

## Garancija

1. Nakon datuma kupovine na računu, vlasnik EXIT proizvoda ima:

- garancija od 2 godine na lomljenje okvira
- 6 meseci garancije na druge delove.

2. Garancija postaje **nevažeća** ako:

- Proizvod se koristi nepravilno i/ili nemarno i koristi se na način koji nije u skladu s njegovom namenom.
- Prekoračena je maksimalna dozvoljena težina (korisnika).
- Ovaj proizvod nije sklopljen i održavan u skladu sa uputstvima.
- Tehničke popravke su obavljene bez konsultacija sa dobavljačem.
- Delovi, koji se naknadno montiraju, nisu u skladu sa tehničkim specifikacijama dotičnog proizvoda ili su montirani pogrešno.
- Kvarovi su rezultat klimatskih uticaja kao što su korozija, UV zraci ili prirodno raspadanje.

3. Garancija važi samo kada se dokaz, uz originalnu fakturu o kupovini, dostavi korisničkoj službi EXIT toys ili EXIT toys distributeru.

4. U slučaju grešaka u materijalu i konstrukciji koje je utvrdio EXIT Toy proizvod ili njegove komponente će biti popravljene ili zamenjene - prema njegovom izboru - besplatno tokom garantnog roka određenog u članu 1.

5. Ako zahtev za garanciju nije opravdan, svi troškovi padaju na teret vlasnika.

6. EXIT Toys proizvodi su dizajnirani za kućnu upotrebu na otvorenom. Nije dozvoljeno iznajmljivanje ili postavljanje igračke na javnim mestima, kao što su škole ili centri za boravak dece. Garancija i sve ostale obaveze prestaju ako se proizvod iznajmljuje ili koristi na javnim prostorima.



## Zabava, igre in športne aktivnosti na prostem za vsakogar

Izdelava igrač za igro na prostem, pri kateri lahko uživajo prav vsi. S tem v mislih so naši razvijalci leta 2011 začeli izdelovati igrače za igro na prostem z imenom EXIT Toys. Še vedno pa smo prepričani v eno stvar: zabave je vedno na prvem mestu! S svojimi edinstvenimi izdelki znamka EXIT Toys spodbuja vso družino k igri na prostem, sodelovanju v športnih aktivnostih na prostem in v obilici zabave.

### Leta zanimive zabave na prostem!

Najboljše dogodivščine se pripetijo na prostem: med otroci, mladimi in odraslimi. Pri znamki EXIT Toys smo prepričani, da le dobri izdelki pripomorejo k še boljši izkušnji. Bolj kot je izdelek trendovski, lepši in zahteven, več zabave ponuja. Ravno zato je dizajn pri naših izdelkih vedno na prvem mestu. Vedno iščemo tisto nekaj več.

### Varnost na prvem mestu

Pri izdelavi naših igrač in njihovem razvoju naredimo vse, da so naši izdelki varni za vse. Za nas je pomembno, da naši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti za uporabnike. Preden nov izdelek lansiramo na trg, izvedemo neodvisne in strokovne teste za pridobitev zahtevanih certifikatov. Prav tako pa izvajamo neprekinjena preverjanja med samo proizvodnjo in sledimo razvoju najnovejše zakonodaje in predpisov. V naši ponudbi najdete le izdelke, ki izpolnjujejo najstrožje standarde znamke EXIT Toys.

### Imate kakšno vprašanje ali pripombo? Z veseljem vam bomo pomagali!

Čenimo dejstvo, da ste naša stranka, in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ga izkazuje podjetju EXIT Toys in našim izdelkom. Ker želimo slišati tudi vaše mnenje, vas pozivamo, da nam sporočite svoje komentarje in ideje. Le tako lahko še nadalje izboljšamo, razvijamo in razširjamo naše izdelke. Obiščite izdelke podjetja EXIT Toys na naslovu [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) in odkrijte druge vznemirljive in trendovske izdelke za uporabo na prostem, ki vam bodo pričarala leta zabave. Ali pa nam enostavno pišite na [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Z veseljem vam bomo osebno svetovali.

### Uživajte v igri na prostem!

Ekipa EXIT Toys



## Splošne informacije

Odbojna ploščad za padel je idealen izdelek za vadbo veččin padla. Za vadbo udarcev vam ni več treba na igrišče za padel. Igrate lahko sami ali s prijateljem.

### Kaj je potrebno za igranje:

- Padel rebounder
- 3-4 metre prostega prostora
- lopar za padel
- žogica za padel

### Udarci za vadbo:

- Forehand
- Backhand
- Variante odbojke
- Udarci
- In še veliko več!

Za navodila in vaje sledite spodnji QR-kodi za videoposnetke



## Varna uporaba

Za lažje sestavljanje pred začetkom preberite navodila. Priročnik in navodila za sestavljanje shranite za poznejšo uporabo.

- Najnižja dovoljena starost uporabnika: 3 leta.
- Pri sestavljanju mora biti zagotovljena prisotnost odrasle osebe.
- Ta izdelek je samo za domačo uporabo.
- **POMEMBNO:** Izdelek je zasnovan za uporabo z loparjem in žogico za Padel.
- **OPOZORILO.** Majhni deli, nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- Otroci naj ta izdelek ves čas uporabljajo le pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Ko je izdelek pospravljen, se lahko prevrne in povzroči hude poškodbe.
- Majhni otroci naj se nikoli ne zadržujejo v neposredni bližini mreže.
- Železno ogrodje izdelka prevaja elektriko. Luči, električni kabli in podobna električna oprema ne smejo nikoli priti v stik z izdelkom.

V primeru manjkajočih delov, se za pomoč obrnite na svojega prodajalca. Ali obiščite spletno stran [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Sestavljanje in namestitve

- Izdelek mora sestaviti vsaj 1 odrasla oseba.
- Prepričajte se, da je izdelek ustrezno sestavljen in da se uporablja v skladu z namenom.
- Izdelek pred uporabo postavite na trdno in ravno podlago.
- Ogrodje mora zložiti in razviti odrasla oseba.
- Pri razvijanju izdelka, npr. po hrambi, pred ponovno uporabo ne pozabite fiksirati ogrodja (nastavitveni vijak).
- Da se izdelek ne bi prevrnil, se prepričajte, da je varen, kadar ni v uporabi.

## Uporaba in vzdrževanje

- Nosite udobna oblačila brez zaponk, pasov, vrvic ali česarkoli, kar bi se lahko zataknilo v izdelek. Odstranite nakit, ogrlice in uhane.
- V toplejšem in sončnem vremenu se lahko posamezni deli izdelka segrejejo.
- Pri temperaturah pod ničlo se lahko deli telesa prilepijo na kovinsko ogrodje.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga hranite na suhem.
- Izdelek ob močnem vetru pospravite.
  
- Izdelek pred uporabo temeljito pregledajte. Prepričajte se, da so vsi deli pravilno in varno nameščeni in pritrjeni.
- Pričrvestite morebitne razrahljane dele. Izrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele nadomestite.
- Na ogrodje ne nameščajte dodatkov ali priveskov, ki bi lahko bistveno vplivali na varnost izdelka.

## Garancija

1. Po dnevu izdaje računa ob nakupu ima lastnik izdelka EXIT:

- 2-letna garancija na zlom ogrodja
- 6-mesečna garancija na druge dele

2. Garancija postane neveljavna, če:

- Je ta izdelek uporabljen napačno in/ali neskrbno oz. na način, ki ni skladen z njegovim namenom.
- Je bila presežena največja dovoljena teža uporabnika.
- Izdelek ni bil sestavljen ali vzdrževan skladno z navodili.
- so bila tehnična popravila izvedena brez posveta z dobaviteljem.
- Deli, ki so bili nameščeni kasneje, niso skladni s tehnično specifikacijo izdelka oz. so nameščeni nepravilno.
- So okvare rezultat podnebnih vplivov, kot so korozija, UV-žarki ali običajna razgradnja.

3. Garancija velja le ob predložitvi dokaza in originalnega računa službi za pomoč strankam podjetja z igračami EXIT Toys ali dobavitelju igrač EXIT Toys.

4. V primeru okvar oziroma poškodb materiala ali sestavnih delov izdelka, ki jih potrdi podjetje EXIT Toys, bo podjetje po lastni presoji in brezplačno popravilo ali zamenjalo vse poškodovane materiale in sestavne dele, če so ti še v garanciji, kot je to omenjeno v 1. členu.

5. Če zahtevek za uveljavljanje garancije ni upravičen, bo za vse stroške postopka odgovoren lastnika.

6. Izdelki EXIT Toys so namenjeni domači uporabi na prostem. Izdelka ni dovoljeno oddajati v najem ali ga postavljati na javnih krajih, kot so šole ali vrtci ali športni objekti. Garancija in druge ugodnosti prenehajo veljati, če se izkaže, da je bil izdelek oddan v najem ali uporabljen na javnih krajih.





## Zabava na otvorenom, igre i sport za svakoga

Izrada igračaka za vanjski prostor s kojima se svi mogu zabaviti. U tom su duhu partneri osnivači 2011. godine započeli s razvojem igračaka za vanjski prostor pod imenom EXIT Toys. U jedno smo još uvijek sigurni: zabava je na prvom mjestu! Svojim unikatnim predmetima EXIT Toys potiče cijelu obitelj na izlazak izvan doma i zajedničku igru, bavljenje sportom i zabavu.

### Godine izazovne zabave na otvorenom!

Najbolje avanture dožive se na otvorenom; podjednako od strane djece, mladih i odraslih. U EXIT Toysu smo uvjereni da dobri proizvodi doprinose iskustvu. Jer što je predmet više kul, ljepši i izazovniji, svi se više zabavljaju s njim. Upravo je zato dizajn naših proizvoda na prvom mjestu. Uvijek tražimo ono malo više.

### Sigurnost na prvom mjestu

Činimo sve što možemo kako bismo razvili proizvode koji su sigurni za sve. Za nas je prirodno da naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti potrošača. Prije izlaska proizvoda na tržište provode se neovisna i stručna testiranja za dobivanje potrebnih certifikata. Također provodimo stalne provjere tijekom proizvodnje i pratimo najnovija zakonodavna i regulatorna kretanja. U našem asortimanu pronaći ćete samo proizvode koji zadovoljavaju najstrože standarde EXIT Toysa.

### Imate li pitanje ili komentar? Rado ćemo pomoći!

Zaista cijenimo što ste naš kupac i zahvaljujemo vam na povjerenju u EXIT Toys i naše proizvode. Budući da smo otvoreni za vaše stavove, dobrodošli su vaši komentari i ideje. Kako bismo mogli dalje poboljšavati, razvijati i proširivati naše proizvode.

Posjetite svijet EXIT igračaka na [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) i također otkrijte naše druge uzbudljive i kul outdoor proizvode koji će vam pružiti godine zabave. Ili nas jednostavno kontaktirajte na [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Rado ćemo vam pružiti osobni savjet.

### Igrajte se vani!

EXIT Toys tim



## Opće informacije

Padel rebounder je idealan proizvod za vježbanje vaših vještina u padelu. Više ne morate ići na Padel teren kako biste vježbali svoje udarce. Možete igrati sami ili s prijateljem.

### Što je potrebno za igranje:

- Padel odbijač
- 3-4 metra slobodnog prostora
- Padel reket
- Padel lopta

### Potezi za vježbanje:

- Forhend
- Bekhend
- Volley varijacije
- Razbija
- I puno više!

Za upute i rutine vježbi, molimo slijedite QR kod u nastavku za videozapise



## Sigurna uporaba

Kako biste pojednostavili sastavljanje, prije početka pročitajte sljedeće upute. Sačuvajte ove upute i priručnik za sastavljanje za buduću upotrebu.

Minimalna dob korisnika: 3 godine.

- Potrebno sastavljanje od strane odrasle osobe.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu uporabu.
- **VAŽNO:** Proizvod je dizajniran za korištenje s Padel reketom i lopticom.
- **UPOZORENJE.** Opasnost od gušenja, mali dijelovi. Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine.
- Dijete smije upotrebljavati ovaj proizvod samo uz stalan izravan nadzor odrasle osobe.
- Uskladišteni proizvod može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Malu djecu uvijek držite podalje od mrežnog područja.
- Metalni okvir proizvoda provodi struju. Svjetla, produžni kabeli i sva takva električna oprema nikada ne smiju doći u dodir s proizvodom.

U slučaju da dijelovi nedostaju, obratite se mjestu kupnje za pomoć. Ili idite na [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Montaža i ugradnja

- Proizvod mora sastaviti 1 ili više odraslih osoba.
- Uvjerite se da je proizvod ispravno sastavljen i da se koristi prema namjeni.
- Postavite proizvod na ravnu površinu prije uporabe.
- Sklapanje i rasklapanje okvira mora obavljati odrasla osoba.
- Prilikom rasklapanja proizvoda, npr. nakon skladištenja, pazite da popravite položaj okvira (vijak i gumb) prije ponovne uporabe proizvoda.
- Kako biste spriječili prevrtanje proizvoda, uvjerite se da je proizvod pričvršćen kada se ne koristi.

## Upotreba i održavanje

- Nosite udobnu odjeću bez kukica, kopči, vezica ili bilo čega što bi moglo zapeti ili uhvatiti mrežu proizvoda. Uklonite nakit, ogrlice i naušnice.
- U toplijim i sunčanijim uvjetima, dijelovi mogu postati vrući.
- Dijelovi tijela mogu se zalijepiti za metalne konstrukcije na temperaturama ispod ništice.
- Kada nije u uporabi, čuvajte proizvod na suhom mjestu.
- Uskladištite proizvod u slučaju jakog vjetera.
  
- Pregledajte proizvod prije svake uporabe. Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno i sigurno postavljeni i pričvršćeni.
  - Zategnite sve labave dijelove. Zamijenite sve istrošene, neispravne dijelove ili dijelove koji nedostaju.
- Nemojte lijepiti dodatke/nastavke na dijelove okvira koji bi mogli utjecati na bitnu sigurnost.

## Jamstvo

1. Nakon datuma kupovnog računa vlasnik proizvoda EXIT ima:

- dvije godine jamstva na pucanje okvira
- 6-mjesečno jamstvo na ostale dijelove

2. Jamstvo prestaje vrijediti ako:

- Ovaj proizvod se koristi neispravno i/ili nemarno i koristi se na takav način da ne u skladu sa svojom svrhom.
- Maksimalna (korisnička) težina je premašena.
- Ovaj proizvod nije sastavljen i održavan prema knjižici s uputama.
- Tehnički popravci se izvode bez konzultacija s dobavljačem.
- Dijelovi koji se montiraju naknadno nisu u skladu s tehničkim specifikacijama dotični proizvod ili su neispravno montirani.
- Greške su rezultat klimatskih utjecaja kao što su korozija, UV zrake ili normalno raspadanje.

3. Jamstvo vrijedi samo ako se dokaz, popraćen originalnim računom o kupovini, predoči službi za kupce EXIT igračaka ili prodavaču EXIT igračaka.

4. U slučaju nedostataka u materijalu i konstrukciji koje je EXIT Toys utvrdio proizvod ili njegove komponente bit će popravljene ili zamijenjene – prema vlastitom izboru – besplatno tijekom jamstvenog roka navedenog u članku 1.

5. Ukoliko zahtjev za jamstvo nije opravdan, sve troškove snosi vlasnik.

6. Proizvodi EXIT Toys namijenjeni su za kućnu i vanjsku upotrebu. Nije dopušteno iznajmljivati ili postavljati proizvod na javnim mjestima poput škola, vrtića ili sportskih objekata. Jamstvo i sve druge obveze prestaju vrijediti ako se proizvod iznajmljuje ili koristi na javnim mjestima.



## Argëtim në natyrë, lojëra dhe sporte për të gjithë

Bërja e lodrave në natyrë me të cilat të gjithë mund të argëtohen. Ishte në këtë frymë që partnerët themelues filluan zhvillimin e lodrave të jashtme nën emrin EXIT Toys në 2011. Për një gjë jemi ende të sigurt: argëtimi është i pari! Me artikujt e tij unikë, EXIT Toys inkurajon të gjithë familjen të dalë jashtë dhe të luajë së bashku, të merret me sport dhe të argëtohet shumë.

### Vite argëtimi sfidues në natyrë!

Aventurat më të mira janë bërë jashtë; njësoj, nga fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit. Në EXIT Toys, ne jemi të bindur se produktet e mira shtojnë përvojën. Sepse sa më i freskët, më i bukur dhe më sfidues të jetë artikulli, aq më shumë argëtohen të gjithë me të. Kjo është pikërisht arsyeja pse dizajni i produkteve tona është i pari. Ne jemi gjithmonë duke kërkuar vetëm atë pak shtesë.

### Siguria në vend të parë

Ne bëjmë gjithçka që mundemi për të zhvilluar produkte që janë të sigurta për të gjithë. Për ne është një çështje e natyrshme që produktet tona të përmbushin standardet më të larta të sigurisë së konsumatorit. Para se të hedhim një produkt në treg, ne kemi kryer teste të pavarura dhe eksperte për të marrë certifikimin e nevojshëm. Ne gjithashtu kryejmë kontrole të vazhdueshme gjatë prodhimit dhe jemi të informuar me zhvillimet më të fundit legjislative dhe rregullatore. Në gamën tonë do të gjeni vetëm produkte që plotësojnë standardet më të repta të EXIT Toys.

### Keni një pyetje apo koment? Ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë!

Ne e vlerësojmë shumë që jeni klienti ynë dhe ju falënderojmë për besimin tuaj në EXIT Toys dhe produktet tona. Duke qenë se jemi të hapur ndaj pikëpamjeve tuaja, mirëpresim komentet dhe idetë tuaja. Kështu që ne mund të përmirësojmë, zhvillojmë dhe zgjerojmë më tej produktet tona.

Vizitoni botën e EXIT Toys në [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) dhe zbuloni gjithashtu produktet tona të tjera emocionuese dhe interesante në natyrë që do t'ju ofrojnë vite argëtimi. <1Ose thjesht na kontaktoni në [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Ne do të jemi të lumtur t'ju ofrojmë këshilla personale.

### Shko e luaj jashtë!

kipi i EXIT Toys



## Informacion i përgjithshëm

Padel rebounder është produkti ideal për të praktikuar aftësitë tuaja padel. Ju nuk keni më nevojë të shkoni në gjykatën e Padel për të praktikuar goditjet tuaja. Mund të luani vetëm ose me një mik.

### Çfarë kërkohet për të luajtur:

- Padel rebounder
- 3-4 metra hapësirë e lirë
- Raketa padel
- Topi padel

### Goditje për të praktikuar:

- Përpara
- Backhand
- Variacione breshërie
- Thyehet
- Dhe shumë më tepër!

Për një tutorial dhe rutina ushtrimesh, ju lutemi ndiqni kodin QR më poshtë për videot



## Përdorim i sigurt

Për të thjeshtuar montimin, ju lutemi lexoni udhëzimet e mëposhtme përpara se të filloni. Ruani këtë manual

dhe manualin e montimit për referencë në të ardhmen.

- Moshë minimale e përdoruesit: 3 vjeç
  - Kërkohet montim nga të rritur.
  - Ky produkt është menduar vetëm për përdorim shtëpiak.
  - **E RËNDËSISHME:** Produkti është projektuar për t'u përdorur me raketë dhe top Padel.
  - **PARALAJMËRIM.** Rrezik mbytjeje, pjesë të vogla. Jo për fëmijët nën 3 vjeç.
- Ky produkt duhet të përdoret gjatë gjithë kohës nga fëmija nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të një të rrituri.
- Produkti mund të bjerë gjatë ruajtjes duke shkaktuar lëndime serioze.
  - Mbajini fëmijët e vegjël gjithmonë larg zonës së rretës.
  - Korniza metalike e produktit do të përçojë elektricitetin. Dritat, kordonët zgjatues dhe të gjitha pajisjet e tilla elektrike nuk duhet të lejohen kurrë të bien në kontakt me produktin.

Në rast të mungesës së pjesëve, ju lutemi kontaktoni vendin e blerjes për ndihmë. ose vizitoni [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)

## Montimi dhe instalimi

- Produkti duhet të montohet nga 1 ose më shumë të rritur.
- Sigurohuni që produkti të jetë montuar dhe përdorur siç duhet.
- Para përdorimit, vendoseni produktin në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë.
- Veprimet e palosjes dhe shpalosjes së kornizës duhet të kryhen nga një i rritur.
- Kur shpalosni produktin, si p.sh. pas ruajtjes, kuni kujdes të rregulloni pozicionin e kornizës (bulonit dhe pullës) përpara se ta përdorni përsëri produktin.
- Për të parandaluar rënien e produktit, sigurohuni që produkti të jetë i sigurt kur nuk është në përdorim.

## Përdorimi dhe mirëmbajtja

- Vishni veshje të rehatshme, pa grepa, kapëse, fije tërheqëse ose çdo gjë që mund të kapë ose ose çdo gjë që mund të kapet në rretën e produktit. Hiqni bizhuteritë, gjerdanet dhe vathët.
  - Në kushte më të nxehta dhe me diell, pjesët mund të nxehen.
  - Pjesët e trupit mund të ngjiten në punimet metalike në temperatura nën zero.
  - Kur nuk përdoret, ruajeni produktin në një vend të thatë.
  - Në rast të erërave të forta, ruajeni mënjane produktin.
- Inspektioni produktin përpara çdo përdorimi. Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të pozicionuara dhe të siguruar në mënyrë korrekte dhe të sigurt.
  - Shtrengoni çdo pajisje të lirshme. Zëvendësoni çdo pjesë të konsumuar, të dëmtuar ose që mungon.
  - Mos vendosni shtesa/shtojca në pjesë të kornizës që mund të ndikojnë në sigurinë thelbësore.

## Garancia

1. Pas datës së faturës së blerjes, pronari i produktit EXIT ka:

- 2 vjet garanci për thyerjen e kornizës
- 6-muaj garanci për pjesët e tjera

2. Garancia **nuk funksionon** nëse:

- Ky produkt është përdorur gabimisht dhe/ose pa kujdes dhe përdoret në mënyrë të tillë që nuk përputhet me qëllimin e vet.
- Është tejkalkuar pesha maksimale (përdoruesi).
- Ky produkt nuk është montuar dhe mirëmbajtur sipas broshurës së udhëzimeve.
- Riparimet teknike kryhen pa konsultim me furnizuesin.
- Pjesët, të cilat janë montuar më pas, nuk përputhen me specifikimet teknike të produktit në fjalë ose janë montuar gabimisht.
- Defektet janë rezultat i ndikimeve klimatike si korrozioni, rrezet UV ose shpërbërja normale.

3. Garancia zbatohet vetëm kur prova, e shoqëruar me faturën origjinale të blerjes, i paraqitet shërbimit të klientit të EXIT Toys ose një tregtari EXIT Toys.

4. Në rast të defekteve materiale dhe ndërtimore që janë konstatuar nga EXIT Toys, produkti ose përbërësit e tij do të riparohen ose zëvendësohen – sipas zgjedhjes së tij – pa pagesë gjatë periudhës së garancisë të përmendur në Nenin 1.

5. Nëse pretendimi për garanci nuk është i justifikueshëm, të gjitha shpenzimet janë në kurriz të pronarit.

6. Produktet EXIT Toys janë projektuar për përdorim shtëpiak dhe të jashtëm. Nuk lejohet dhënia me qira ose vendosja e produktit në vende publike si shkolla ose qendra ditore ose ambiente sportive. Garancia dhe çdo detyrim tjetër skadon nëse produkti jepet me qira ose përdoret në hapësira publike.





## Āra jautrība, spēles un sports ikvienam

Āra rotaļlietu izgatavošana, lai radītu jautrību ikvienam. 2011. gadā ar šādu domu dibinātāji sāka izstrādāt āra rotaļlietas ar nosaukumu EXIT Toys. Viena lieta, par ko mēs joprojām esam pārliecināti - jautrība vienmēr ir pirmajā vietā! EXIT Toys ar saviem unikālajiem ražojumiem iedrošina visu ģimeni doties ārā un rotaļāties kopā, iesaistīties sportā un baudīt jautrību.

### Āra jautrība un izaicinājumi gadiem ilgi!

Labākie piedzīvojumi gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem notiek ārā. EXIT Toys ir pārliecināts, ka labi produkti papildina pieredzi. Jo stilīgāks, pievilcīgāks un izaicinošāks ir ražojums, jo vairāk jautrības tas rada. Tieši tāpēc mūsu produktu dizainam tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs vienmēr meklējam ko īpašu.

### Drošība pirmajā vietā

Mēs darām visu iespējamo, lai izstrādātu produktus, kas ir droši ikvienam. Mums ir pašsaprotami, ka mūsu produkti atbilst augstākajiem patērētāju drošības standartiem. Pirms produkta palaišanas tirgū tiek veikti neatkarīgi un ekspertu testi, lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus. Mēs arī veicam pastāvīgas pārbaudes ražošanas laikā un sekojam aktualitātēm likumdošanas un regulatīvajā jomā. Mūsu produktu klāstā atradīsiet tikai tos produktus, kas atbilst stingrākajiem EXIT Toys standartiem.

### Vai jums ir jautājums vai komentārs? Mēs labprāt palīdzēsim!

Mēs tiešām novērtējam, ka esat mūsu klients, un pateicamies par uzticību EXIT Toys un mūsu produktiem. Mēs esam atvērti jūsu viedokļiem, tāpēc gaidīsim jūsu komentārus un idejas. Lai varētu turpināt uzlabot, attīstīt un paplašināt mūsu produktus.

Apmeklējiet EXIT Toys pasauli vietnē [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) un atklājiet arī citus mūsu pārsteidzošos un stilīgos āra produktus, kas gadiem ilgi nodrošinās jums izklaidi. Vai vienkārši sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Mēs labprāt sniegsim jums individuālu konsultāciju.

### Dodieties rotaļāties ārā!

EXIT Toys komanda



## Vispārīga informācija

Padeļa atsītiens trenāžieris ir ideāls izstrādājums, lai trenētu savas padeļa prasmes. Jums vairs nav jādodas uz padeles laukumu, lai praktizētu savus sitienus. Jūs varat spēlēt vienatnē vai kopā ar draugu.

### Kas nepieciešams, lai spēlētu:

- Padel rebounder
- 3-4 metri brīvas vietas
- Padel raķete
- Padel bumba

### Treniņdarbi, ko praktizēt:

- Forehand
- Backhand
- Volejbola variācijas
- Smalles
- Un daudz ko citu!

Lai saņemtu pamācību un vingrinājumu rutīnas, lūdzu, sekojiet QR kodam zemāk, lai skatītu video.



## Droša lietošana

Lai atvieglotu uzstādīšanu, pirms darba sākšanas izlasiet zemāk sniegtos norādījumus. Saglabājiet šo rokasgrāmatu

un montāžas rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

- Minimālais lietotāju vecums: 3 gadi.
- Montāža jāveic pieaugušajiem.
- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājās apstākļos.
- **SVARĪGI:** Izstrādājums ir paredzēts lietošanai ar Padel tenisa raketi un bumbu. Nav paredzēts bērniem, kuri jaunāki par 3 gadiem.
- **BRĪDINĀJUMS.** Mazas detaļas, pastāv aizrīšanās risks. Nav paredzēts bērniem, kuri jaunāki par 3 gadiem.
- Šis izstrādājums bērnam vienmēr jālieto tiešā pieaugušo uzraudzībā.
- Uzglabāšanas laikā izstrādājums var apgāzties, radot nopietnas traumas.
- Nekad neļaujiet maziem bērniem uzturēties tīkla zonā.
- Izstrādājuma metāla rāmis vādīs elektrību. Nepieļaujiet izstrādājuma saskari ar lampām, pagarinātājiem un jebkādam elektroiekārtām.

Ja trūkst kādu detaļu, lūdzu, sazinieties ar pirkuma veikšanas vietu un lūdziet palīdzību. Vai apmeklējiet [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Salikšana un uzstādīšana

- Izstrādājuma salikšana ir jāveic vienam vai vairākiem pieaugušajiem.
- Pārliecinieties, ka izstrādājums ir pareizi salikts un tiek lietots kā paredzēts.
- Pirms lietošanas novietojiet izstrādājumu uz stingras un līdzenas virsmas.
- Rāmja salocīšana un atlocīšana ir jāveic pieaugušajam.
- Atlokot izstrādājumu, piem., pēc uzglabāšanas perioda, raugieties, lai rāmja pozīcija tiktu nofiksēta (skrūve un rokturis) pirms izstrādājuma izmantošanas.
- Lai izstrādājums neapgāztos laikā, kad tas netiek izmantots, raugieties, lai tas būtu droši nostiprināts.

## Lietošana un apkope

- Valkājiet ērtu apģērbu bez āķiem, aizdares, aukliņām vai citiem elementiem, kas var aizķerties vai iesprūst izstrādājuma tīklā. Noņemiet rotaslietas, kaklarotas un auskarus.
- Siltākā un saulainākā laikā daļas var uzkarst.
- Ķermeņa daļas var tikt pierautas pie izstrādājuma metāla detaļām, kad temperatūra ir zemāka par nulli.
- Kad izstrādājums netiek izmantots, uzglabājiet to sausā vietā.
- Spēcīga vēja gadījumā uzglabājiet izstrādājumu.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet izstrādājumu. Pārliecinieties, ka visas tā detaļas ir pareizi un droši novietotas un piestiprinātas.
- Nostipriniet jebkādas vaļīgas detaļas. Nomainiet nodilušas, bojātas vai trūkstošas detaļas.
- Nepapildiniet rāmja detaļas ar priekšmetiem, kas var ietekmēt tā drošumu.

## Garantija

1. Pēc pirkuma rēķina datuma EXIT produkta īpašnieks saņem šādu garantiju:

- 2 gadu garantija pret rāmja salūšanu
- 6 mēnešu garantija citām detaļām

2. Garantija **nav spēkā** šādos gadījumos:

- Šis produkts tiek lietots nepareizi un/vai neuzmanīgi, neatbilstoši paredzētajam nolūkam.
- Maksimālais (lietotāju) svars ir pārsniegts.
- Šī produkta uzstādīšana un apkope netiek veikta atbilstoši instrukcijai.
- Tehniskais remonts ir veikts, nekonsultējoties ar piegādātāju.
- Detaļas, kas tiek uzstādītas vēlāk, neatbilst produkta tehniskajām specifikācijām vai netiek uzstādītas pareizi.
- Defekti radušies klimatisku apstākļu, piemēram, korozijas, UV staru vai normālas sadalīšanās, dēļ.

3. Garantija ir spēkā, uzrādot oriģinālo rēķinu par pirkumu EXIT Toys klientu apkalpošanas dienesta vai EXIT Toys izplatītāja pārstāvim.

4. Materiālu un konstrukciju defektu gadījumā, ja EXIT Toys tos atzīst, tas pēc savas izvēles bez maksas salabos vai nomainīs produktu vai tā detaļas 1. punktā minētajā garantijas periodā.

5. Ja garantijas pieprasījums nav pamatots, visi izdevumi ir jāsedz īpašniekam.

6. EXIT Toys produkti ir izstrādāti lietošanai mājāsaimniecībās un ārpus telpām. Nav atļauts izīrēt vai novietot izstrādājumu sabiedriskās vietās, piemēram, skolās, dienas aprūpes centros vai sporta iestādēs. Garantija un jebkādas citas saistības nav spēkā, ja izstrādājums tiek izīrēts vai izmantots sabiedriskās vietās.



## Lõbus aeg vabas õhus, mängud ja sportlikud tegevused kõigile

Õuemänguasjad, millega kõik lustida võivad. Just selles vaimus hakkasid meie ettevõtte loojad 2011. aastal mänguasjade väljatöötamist EXIT Toysi nime all. Ühes oleme endiselt kindlad: lõbu on esikohal! Oma unikaalsete esemetega julgustab EXIT Toysi kogu peret koos väljas käima ja mängima, spordiga tegelema ning hoolega lõbutsema.

### Aastate viisi väljakutseid pakkuvat meelelahutust õues!

Parimad seiklused toimuvad väljas; nii laste, noorte kui ka täiskasvanute jaoks. Ettevõttes EXIT Toysi oleme veendunud, et head tooted lisavad elamusele naudingut. Mida lähedam, parema väljanägemisega ja väljakutsuvam ese on, seda lõbusam on see kõigi jaoks. Just seetõttu on meie toodete puhul disain esikohal. Püüame alati asjadele veidi lisavunki anda.

### Ohutus ennekõike

Teeme kõik endast oleneva, et töötada välja tooted, mis on kõigile ohutud. Meie jaoks on iseene-sestmõistetav, et meie tooted vastavad kõrgeimatele tarbijaohutusstandarditele. Enne toote turule toomist laseme vajaliku sertifikaadi saamiseks läbi viia sõltumatud ja asjatundlikud testid. Me viime ka tootmise käigus läbi järjepidevaid kontrole ning hoiame end kursis viimaste seadusandlike ja regulatiivsete arengutega. Meie valikust leiame ainult tooteid, mis vastavad EXIT Toysi kõige rangematele standarditele.

### Kas teil on küsimusi või kommentaare? Aitame rõõmuga!

Meile teeb suurt rõõmu, et olete hakanud meie kliendiks. Täname teid usalduse eest EXIT Toysi ja meie toodete vastu. Kuna oleme avatud teie seisukohtadele, ootame teie kommentaare ja ideid. See aitab meil oma tootevalikut veelgi enam täiustada, arendada ja laiendada.

Külastage EXIT Toysi maailma aadressil [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) ja avastage ka meie teisi põnevaid ning lähedaid õuetooteid, mis pakuvad teile aastateks meelelahutust. Või võtke meiega ühendust aadressil [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Anname teile rõõmuga personaalset nõu.

### Minge õue mängima!

EXIT Toysi meeskond



## Üldine teave

Padel Rebounder on ideaalne toode, et harjutada oma padel-oskusi. Sa ei pea enam padel väljakule minema, et harjutada oma lööki. Saate mängida üksi või koos sõbraga.

### Mis on mängimiseks vajalik:

- Padel rebounder
- 3-4 meetrit vaba ruumi
- Padel reket
- Padel-pall

### Harjutatavad löögid:

- Forehand
- Tagakäik
- Võrkpalli variatsioonid
- Smashes
- Ja palju muud!

Juhendamiseks ja harjutuste tegemiseks järgige allpool olevat QR-koodi, et näha videot.



## Ohutu kasutamine

Kokkupaneku lihtsustamiseks tuleb enne alustamist lugeda käesolevat juhendit. Hoidke käesolev juhend ja koostejuhised edaspidiseks kasutamiseks.

- Kasutaja vanuse alampiir: 3 aastat.
- Eeldab kokkupanekut täiskasvanu poolt.
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- **TÄHTIS:** Toode on mõeldud kasutamiseks Padeli-reketi ja palliga.
- **HOIATUS!** Lämpumisoht! Väikesed osad. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Seda toodet tuleb alati kasutada täiskasvanu vahetu järelevalve all.
- Hoiustatud toode võib ümber paiskuda, mis võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
- Väikelapsi tuleb alati hoida võrgust eemal.
- Toote metallist raam juhib elektrit. Toode ei tohi kunagi olla kokkupuutes valgustite, pikendusjuhtmete ega muude elektriliste seadmetega.

Puuduvate või katkiste osade korral võtke, palun, abi saamiseks ühendust ostukohaga või külastage veebisaiti [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Kokkupanek ja paigaldus

- Toote peab kokku panema 1 või enam täiskasvanut.
- Veenduge, et toode pannakse kokku vastavalt juhistele ja et seda kasutatakse otstarbekohaselt.
- Enne kasutamist paigutage toode kindlale ja tasasele pinnale.
- Raami peab kokku- ja lahtivoltima täiskasvanu.
- Tõnne toote uuesti kasutamist toote lahtivoltimisel, nt pärast hoiustamist, pöörake tähelepanu raami asendi (polt ja nupp) fikseerimisele.
- Toote ümberkukkumise vältimiseks veenduge, et see oleks kindlalt paigaldatud, kui seda ei kasutata.

## Kasutamine ja hooldus

- Kandke mugavat riietust, millel ei ole haake, trukke, paelu või midagi muud, mis võib toote külge takerduda või kinni jääda. Eemaldage ehted, kaelakeed ja kõrvarõngad.
- Soojust ja päikesepaistelise ilmaga võivad mõned osad kuumaks minna.
- Põhiosad võivad miinustemperatuuril metallkonstruktsioonide külge kleepuda.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke seda kuivas kohas.

• Tugeva tuule korral hoidke toodet varjulises kohas.

- Kontrollige toodet iga kasutuskorra eel. Veenduge, et kõik komponendid on nõuetekohaselt ja turvaliselt oma kohal ja kinnitatud.
- Pingutage kõik lahtised komponendid. Asendage kõik kulunud, vigased ja puuduvad osad.
- Ärge paigaldage ega ühendage raamile midagi, mis võib mõjutada selle kasutamise ohutust.

## Garantii

1. Ostudokumentid märgitud kuupäevast alates on EXITi toote omanikul:

- 2-aastane garantii raami purunemisele.
- 6-kuune garantii muudele komponentidele.

2. Garantii **kaotab kehtivuse**, kui:

- Toodet kasutatakse valesti, hooletult ja/või mitte juhendis kirjeldatud otstarbe kohaselt;
- Maksimaalne (kasutaja) kaal on ületatud;
- Toodet ei koostata ega hooldata vastavalt kasutusjuhendile;
- Toodet remonditakse ilma edasimüüjaga konsulteerimata;
- Hiljem tootele paigaldatud osad ei vasta toote tehnilistele andmetele või on paigaldatud valesti;
- Defektid on tekkinud ilmastikuolude mõjul (korrosioon, UV-kiirgus, loomulik kulumine);

3. Garantii kehtib ainult juhul, kui tõendid esitatakse koos ostuarve originaaliga EXIT Toysi klienditeenindusele või EXIT Toysi edasimüüjale.

4. Kui EXIT Toys on veendunud, et toote materjalides või ehituses esineb puudusi, siis EXIT Toys, vastavalt oma äranägemisele, kas remondib või asendab kõik punktis 1 mainitud garantiiperioodi vältel enda poolt defektsena tuvastatud materjalid ja osad.

5. Kui garantiinõue on põhjendamata, jäävad kõik seonduvad kulud toote omaniku kanda.

6. EXIT Toysi tooted on mõeldud isiklikuks kasutamiseks välitingimustes. Toodet ei ole lubatud välja rentida või paigutada avalikesse kohtadesse, näiteks kooli, päevakeskusesse või spordirajatistesse. Garantii ja muu vastutus ei kehti toote väljarentimisel või avalikus kohas kasutamisel.





## Linksmybės lauke, žaidimai ir sportas visiems

Gaminame lauko žaislus, su kuriais visiems bus linksma. Su šia nuotaika 2011 m. mūsų įkūrimo partneriai pradėjo kurti lauko žaislus pavadinimu „EXIT Toys“. Dėl vieno dalyko esame tikri: linksmybės visada pirmenybė! Su šiais unikaliais daiktais, „EXIT Toys“ skatina visą šeimą vykti į lauką ir žaisti kartu, sportuoti ir daug linksmintis.

### Metai iššūkių kupinų linksmybių lauke!

Geriausi nuotykiškai visada būna lauke; vaikams, jaunimui ir netgi suaugusiesiems. „EXIT Toys“ esame įsitikinę, kad geri produktai prisideda prie patirties. Nes kuo šaunesnis, geriau atrodantis ir iššūkių keliantis elementas, tuo visi su juo patirs daugiau linksmybių. Štai kodėl pirmenybę teikiame savo gaminių dizainui. Visada ieškome kažko truputį daugiau.

### Saugumas pirmiausia

Darome viską, ką galime, kad sukurtume visiems saugius gaminius. Be abejo, mums svarbu, kad mūsų gaminiai atitiktų aukščiausius vartotojų saugos standartus. Prieš paleisdami produktą į rinką, atliekame nepriklausomas ir ekspertų patikras, kad gautume reikalingą sertifikavimą. Taip pat gamybos metu nuolat tikriname ir neatsilikame nuo naujausių teisės aktų ir reglamentų atnaujinimų. Taip pat rasite produktus, kurie atitinka mūsų asortimento griežčiausius „EXIT Toys“ standartus.

### Ar turite klausimą ar komentarą? Su džiaugsmu padėsime!

Tikrai labai vertiname, kad esate mūsų klientas ir dėkojame jums už pasitikėjimą „EXIT Toys“ ir mūsų produktais. Kadangi mums rūpi jūsų požiūris, visada laukiame jūsų komentarų ir idėjų. Kad galėtumėte dar labiau gerinti, tobulinti ir plėtoti savo produktus.

Apsilankykite „EXIT Toys“ pasaulyje adresu [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com) ir taip pat atraskite mūsų nuostabius ir šaunius lauko produktus, kurie suteiks jums daugybę metų pramogų. Arba paprasčiausiai susisiekiame su mumis adresu [info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com). Su džiaugsmu pateiksime jums asmeninį patarimą.

### Eikite ir žaiskite lauke!

„EXIT Toys“ komanda



## Bendra informacija

Irklėnėių atmušimo įrenginys yra idealus gaminy s irklėnėių ųaidimo įgūdųiams lavinti. Jums neberekės eiti į padelio aikštėlę, kad praktikuotumėte smūgius. Galite ųaisti vieni arba su draugu.

### Ko reikia norint ųaisti:

- Padel rebounder
- 3-4 metrų laisvos erdvės
- padelio raketės
- padelio kamuolio

### Smūgiai, kuriuos reikia atlikti:

- Forhendas
- Bekhendas
- Volley variacijos
- Smūgiai
- Ir dar daugiau!

Norėdami gauti pamokų ir pratimų instrukciją, sekite ųemiau esantį QR kodą, kad pamatytumėte vaizdo įrašus.



## Saugus naudojimas

Kad būtų paprasčiau surinkti, prieš pradėdami, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Išsaugokite šį vadovą ir surinkimo vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

- Minimalus naudotojo amžius: 3 metai.
- Privalo surinkti suaugusysis.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- **SVARBU:** šis gaminys skirtas naudoti su padelio rakete ir kamuoliuku.
- **PERSPĖJIMAS.** Užspringimo pavojus, smulkios dalelės. Negalima vaikams iki 3 metų.
- Šiuo gaminiu vaikas visada turėtų naudotis tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam.
- Į laikymo vietą padėtas gaminys gali nukristi ir rimtai sužaloti.
- Visada laikykite mažus vaikus atokiau nuo tinklo zonos.
- Metalinis gaminio rėmas yra laidus elektrai. Lempos, ilgutuvai ir visa tokia elektros įranga niekada negali liestis su gaminiu.

Jei trūksta dalių, kreipkitės pagalbos į pirkimo vietą. Arba apsilankykite [www.exittoys.com](http://www.exittoys.com).

## Surinkimas ir montavimas

- Gaminį turi surinkti vienas ar keli suaugusieji.
- Įsitinkite, kad gaminys tinkamai surinktas ir naudojamas pagal paskirtį.
- Prieš naudodami, padėkite gaminį ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Rėmą sulankstyti ir išlankstyti turi suaugusysis.
- Išlankstydami gaminį, pvz., paėmę iš laikymo vietos, ir prieš vėl pradėdami jį naudoti, atkreipkite dėmesį į rėmo padėties fiksavimą (varžtą ir rankenėlę).
- Kad gaminys neapvirštų, pasirūpinkite, kad jis būtų pritvirtintas, kai nenaudojamas.

## Naudojimas ir priežiūra

- Dėvėkite patogius drabužius be kabliuku, spaustukų, virvelių ar kitų priedų, galinčių įsivelti į gaminio tinklą arba už jo užsikabinti. Nusiimkite papuošalus, grandinėles ir auskarus.
- Šiltesniu ir saulėtesniu oru dalys gali įkaisti.
- Esant neigiamai temperatūrai, kūno dalys gali prilipti prie metalinių detalių.
- Kai gaminys nenaudojamas, laikykite jį sausoje vietoje.
- Esant stipriam vėjui, gaminį padėkite į laikymo vietą.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį. Pasirūpinkite, kad visos dalys būtų tinkamai ir saugiai uždėtos bei pritvirtintos.
- Priveržkite bet kokias atsilaisvinusias detales. Pakeiskite bet kokias susidėvėjusias, brokuotas ar trūkstamas dalis.
- Netvirtinkite priedų / papildymų prie rėmo dalių, nes tai gali turėti esminės įtakos saugai.



## Garantija

1. Po pirkimo sąskaitoje nurodytos datos, „EXIT“ gaminio savininkas gauna:

- 2 metų garantija rėmo lūžimo atveju
- 6 mėnesių garantija kitoms dalims

2. Garantija **nebetaikoma**, jei:

- Šis gaminys naudojamas netinkamai ir (arba) nerūpestingai ir yra naudojamas taip, kad neatitinka savo paskirties.
- Buvo viršytas didžiausias (naudotojo) svoris.
- Šis gaminys nėra surenkamas ir prižiūrimas pagal instrukcijų vadovą.
- Techniniai remonto darbai atliekami nepasitarus su tiekėju.
- Vėliau sumontuotos dalys neatitinka susijusio produkto techninių specifikacijų arba yra sumontuotos neteisingai.
- Defektai atsirado dėl oro sąlygų kaitos, pavyzdžiui, dėl korozijos, UV spindulių arba normalaus susidėvėjimo.

3. Garantija taikoma tik tada, kai „EXIT Toys“ klientų aptarnavimo tarnybai arba „EXIT Toys“ pardavimo atstovui pateikiamas įrodymas kartu su originalia pirkimo sąskaita faktūra.

4. Jei pasitaikys medžiagos ir konstrukcijos defektų, kuriuos patvirtins „EXIT Toys“, gaminys arba sudedamosios dalys 1 straipsnyje nurodytu garantiniu laikotarpiu bus pataisytos arba pakeistos (savo nuožiūra) nemokamai.

5. Jei garantinis reikalavimas nebus pagrįstas, visas išlaidas turės padengti savininkas.

6. „EXIT Toys“ gaminiai yra skirti naudoti namuose ir lauke. Neleidžiama nuomoti arba statyti gaminio viešose vietose, pavyzdžiui, mokyklose, dienos centruose arba sporto įstaigose. Jei gaminys išnuomojamas arba naudojamas viešose vietose, garantija ir bet kokie kiti įsipareigojimai nustoja galioti.





[www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)



## Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.  
Edisonstraat 83  
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005  
[info@exittoys.com](mailto:info@exittoys.com)  
[www.exittoys.com](http://www.exittoys.com)



EXIT Toys is part of:

**SIMBA · DICKIE · GROUP**

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group